

# 39CR Air Handler

Computer Room Precision Air Handler (Unidades Individuais 45, 90 e 145 kW)

# Manual de Instalação e Operação

# Conteúdo

1. Segurança e Transpone	1
1.1. Transporte e Manuseio	2
1.2. Retirada da Embalagem e Inspeção	2
2. Nomenclatura	3
3. Dados Nominais	4
4. Componentes Standard e Opcionais	5
5. Instalação	6
5.1. Precauções de Instalação	6
5.2. Layout de Instalação do Sistema	6
5.3. Instalação da Unidade Interna	7
5.4. Fiação Elétrica	. 11
5.5. Inspeção Após Instalação	15
6. Controle	. 16
6.1. Tela Principal	
erre reienen erreiten erreit	. 16
6.2. Entradas e Saídas do Controlador	. 16 . 16
<ul><li>6.2. Entradas e Saídas do Controlador</li><li>6.3. Interface do Display</li></ul>	16 .   16 .   18
<ul><li>6.2. Entradas e Saídas do Controlador</li><li>6.3. Interface do Display</li><li>6.4. Operações Comuns</li></ul>	16 16 18 19
<ul> <li>6.2. Entradas e Saídas do Controlador</li> <li>6.3. Interface do Display</li> <li>6.4. Operações Comuns</li> <li>7. Manutenção e Reparo</li> </ul>	16 . 16 . 18 . 19 . 21
<ul> <li>6.2. Entradas e Saídas do Controlador</li> <li>6.3. Interface do Display</li> <li>6.4. Operações Comuns</li> <li>7. Manutenção e Reparo</li> <li>7.1. Notas de Segurança</li> </ul>	16 .16 .18 .19 .21
<ul> <li>6.2. Entradas e Saídas do Controlador</li> <li>6.3. Interface do Display</li> <li>6.4. Operações Comuns</li> <li>7. Manutenção e Reparo</li> <li>7.1. Notas de Segurança</li> <li>7.2. Manutenção de Rotina</li> </ul>	16 16 18 19 21 21 21
<ul> <li>6.2. Entradas e Saídas do Controlador</li> <li>6.3. Interface do Display</li> <li>6.4. Operações Comuns</li> <li>7. Manutenção e Reparo</li> <li>7.1. Notas de Segurança</li> <li>7.2. Manutenção de Rotina</li> <li>7.3. Solução de Problemas</li> </ul>	. 16 18 19 21 21 21 21

# 1. Segurança e Transporte

- a. As unidades Air Handler 39CR, foram dimensionadas de forma a proporcionar um funcionamento livre de problemas, com vida útil prolongada, desde que respeitados alguns requisitos básicos necessários para sua perfeita operação, alguns aspectos na instalação, na partida inicial e posterior manutenção.
- b. Recomendamos que somente instaladores e mecânicos credenciados pela Carrier devem instalar, dar a partida e fazer a manutenção destes equipamentos.
- c. Quando estiver trabalhando nos equipamentos, tomar o cuidado de desligá-lo da energia, obedecendo todos os avisos de precaução, bem como, todas as normas básicas de segurança, usando equipamentos, ferramentas e proteção adequada a cada evento.
- Certifique-se dos pesos e dimensões das unidades, a fim de utilizar dispositivos de içamento e movimentação adequados e com segurança.

# PENSE EM SEGURANÇA!

### \land ATENÇÃO

- Nunca coloque a mão dentro da unidade em funcionamento.
- Proteja a descarga do ventilador das unidades caso essas tenham fácil acesso a pessoas não autorizadas.
- Desligue o equipamento no painel antes de trabalhar na unidade. Remova os fusíveis e leveos consigo, a fim de evitar acidentes. Deixe um aviso indicando que a unidade está em serviço.

### Lembretes:

- Mantenha o extintor de incêndio próximo ao local de trabalho. Verifique o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.
- Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho.

# 1. Segurança e Transporte (cont.) Springer | TECH

# 1.1. Transporte e Manuseio

Ao transportar o equipamento, procure evitar estradas com más condições de trânsito, pois solavancos podem danificar o equipamento.

O ar-condicionado de água gelada é um equipamento pesado. Ao descarregar e manusear o equipamento, utilize, na medida do possível, empilhadeiras ou guinchos até o local mais próximo do ponto de instalação. Ao descarregar e transportar com empilhadeira, siga as instruções mostradas na Figura 1-1 abaixo e tente posicionar o garfo no centro de gravidade para evitar tombar.



Figura 1-1. Esquema de entrada e transporte

Durante o manuseio, o ângulo de inclinação da unidade deve ser mantido dentro da faixa de 75°~105° e não deve ser excessivamente inclinada, conforme mostrado na Figura 1-2.



Figura 1-2. Diagrama de inclinação de manuseio

# 1.2. Retirada da Embalagem e Inspeção

Tente mover o dispositivo o mais próximo possível do local de instalação final antes de retirar a embalagem. Etapas da retirada:

1. Remova os materiais de embalagem

O aparelho é embalado em bases de madeira com proteção EPS e saco plástico. Remova esses materiais de proteção para acessar o equipamento.

2. Remova a base de madeira

A unidade é fixada em uma base de madeira e os parafusos sextavados M12x70 fixados no palete de madeira precisam ser removidos, conforme mostrado na Figura 1-3 abaixo.



Figura 1-3. Equipamento com base de madeira

3. Remova o painel da porta

O painel da porta, em ambos os lados da unidade, e o painel da porta traseira são fixados por gancho e parafuso. Ao desmontar o painel da porta, remova todos os parafusos primeiro e depois levante o painel, de modo que a borda superior seja removida do gancho e, em seguida, remova o painel completamente, conforme mostrado na Figura 1-4.



Figura 1-4. Removendo o painel da porta

### NOTA

- No momento da entrega, verifique se há danos na unidade. Comunique imediatamente qualquer dano ao representante de sinistros da empresa de transporte.
- Transporte a unidade embalada o mais próximo possível do local de instalação final para evitar danos durante o processo de manuseio.

# 2. Nomenclatura

# **Springer** | TECH

# Air Handler 39CR

### Unidade:





\* Capacidade sob condições:

- Entrada/saída de água: 20°C / 30°C

- Umidade Relativa do Ar (RH): 30%

# 3. Dados Nominais

Springer | TECH

MODELO		UNIDADE	39CRA045	39CRA090	39CRA150
Capacidade Nominal 1.2.3kW4590			90	145	
Vazão de Ar		m³/h	14.000	28.000	43.000
Umidificador	Тіро	-	Umi	dificador de Filtro Úı	nido
Capacidade de Ur	nidificação	kg/h	4	8	8
Filtragem		-		G4 / M5	
Tipo de Ventilador		-	Ce	entrífugo Limit Load	EC
Potência do Ventil	ador	kW	4,3 8,6 12,7		
Quantidade de Ventiladores		Qtd.	1	2	3
Potência da Resis	tência Elétrica	kW	6	9	9
Conexões de	Entrada e Saída (Padrão)	in	Ø 2 (DN50)		
Água	Dreno (Diâmetro Ext.)	mm	Ø 25		
Dimensões <sup>4</sup>		mm	930 x 2100 x 996	1830 x 2100 x 996	2730 x 2100 x 996
Peso Líquido		kg	300	505	710
Dimensão total co	m módulo de ventilador <sup>4</sup>	mm	930 x 2675 x 996	1830 x 2675 x 996	2730 x 2675 x 996
Peso líquido com módulo de ventilador		kg	460	745	1030
Alimentação Elétri	ca Principal	V - F- Hz	460~480 - 3 - 60		

1. Valores baseados para pressão estática externa igual a 100 Pa.

2. Temperatura de saída de água a 30°C e temperatura de entrada de água a 20°C.

3. Temperatura de Ar de Retorno (Bulbo Seco) a 35°C e Umidade relativa a 30%.

4. Largura x Altura x Profundidade.

#### NOTA

- Devido aos esforços de melhoria contínua do produto, o peso unitário é apenas para referência e os parâmetros específicos devem ser consultados na placa de identificação.
- A unidade e a base do ventilador são enviadas separadamente e montadas no local.
- Diâmetro do furo do tubo de entrada de água gelada 80, diâmetro do furo do tubo de saída de água gelada 80. Diâmetro do furo do tubo de drenagem de condensado 42, diâmetro do furo de entrada do cabo de energia 42.
- As posições de instalação dos tubos de entrada e saída da unidade e dos tubos de drenagem de condensado podem ser escolhidas no local, com base nos desenhos acima e nas condições de instalação no local.

# 4. Componentes Standard e Opcionais

# Trocador de Calor

A serpentina de resfriamento da unidade é construída com molduras de aço galvanizada, tubos de cobre de diâmetro 9,525mm (3/8") e aletas de alumínio, sendo 16 por polegada.

# Filtros

A unidade possui duas opções de filtragem, sendo: G4 ou M5. Os filtros são constituídos de papelão descartável e possuem as dimensões conforme a tabela:

Modelo	Modelo Dimensional (mm) Espessura (mm)		Quantidade
39CRA045*	ND	ND	ND
39CRA090	480x730	50	8
39CRA150	480x785	50	12

\* Consulte o especialista Carrier para mais informações.

# Ventilador e Motor

O ventilador das unidades é do tipo Limit Load possuindo acoplamento direto com o motor que é do tipo EC.

# Chave ATS (Automatic Transfer Switch)

Realiza o monitoramento contínuo da rede de energia, evitando interrupções na operação. Possui tempo de atuação inferior a 500ms.

# **Damper Motorizado**

Damper em alumínio com excelente vedação, possibilita fechamento e abertura através de atuador elétrico. Para as capacidades, 045 e 090 as unidades possuem um atuador enquanto a unidade 150 possui dois atuadores.

# Válvula de Controle de Fluxo de Água

- Válvula eletrônica de 2 vias: Utilizada apenas no modelo 39CRA045.
- Válvula de Balanceamento Dinâmico: Pode ser selecionada nos modelos 39CRA090 e 39CRA150.
- Valvula Smart (Energy Valve): Pode ser selecionada nos modelos 39CRA090 e 39CRA150.

# Sistema de Umidificação

Umidificador do tipo papel encerado. Necessita ponto de água específico para o item com a seguinte composição:

Item	Valor de referência
pH (25°C)	6.5 ~ 8.5
Condutividade elétrica (µs/cm)	< 1000
Dureza total (CaCO <sub>3</sub> ppm)	< 21

# 5. Instalação

# Springer | TECH

# 5.1. Precauções de Instalação

Para aprimorar a operação e aumentar a vida útil do equipamento, instale-o corretamente de acordo com os requisitos. Preste atenção aos seguintes itens antes da instalação:

- Deve-se seguir rigorosamente os desenhos do projeto e reservar um espaço para manutenção durante a instalação.
- 2. O Data Center ou sala de computadores deve ter um bom isolamento, a parede e o piso devem ser à prova de umidade.

- 3. Evite que os componentes e cabos sejam danificados durante o processo de transporte e manuseio.
- 4. Verifique se a área, a altura e a capacidade de carga do concreto atendem aos requisitos de instalação.
- 5. Não coloque a unidade num canto da sala ou no final de uma sala estreita, para garantir a circulação e distribuição do ar.
- 6. Durante a operação, todas as portas e janelas da sala de computadores ou sala de equipamentos devem estar fechadas, minimizando carga adicional no sistema de resfriamento.

# 5.2. Layout de Instalação do Sistema

### 5.2.1 Layout geral do sistema

O layout geral do sistema de ar-condicionado de água gelada é mostrado na Figura 5-1 abaixo.



Figura 5-1. Layout geral do sistema de unidade de água gelada

### Notas:

- 1. \_\_\_\_\_: tubulação fornecida pelo fabricante.
- 2. -----: tubos instalados no local (por técnicos).
- 3. As peças com "\*" são recomendadas para maior conveniência operacional e de manutenção do sistema e não estão incluídas.
- 4. Em regiões frias, quando a unidade não estiver operando no inverno, deve-se drenar a água do sistema de tubulação para evitar que congele e rache.
- 5. A linha de água gelada deve ser bem isolada. Preencha o espaço entre os furos com isolamento térmico.
- 6. Deve-se instalar um filtro de malha não inferior a 60 e o tamanho do orifício não deve ser superior a 0,25 mm.

#### 5.2.2 Parâmetros mecânicos

O ventilador está localizado em um módulo separado. Os parâmetros mecânicos e a unidade correspondente são mostrados na Figura 5-2 e as dimensões específicas são mostradas na Tabela 5-1.



Figura 5-2. Dimensão da unidade de água gelada

Modelo	Unidade	39CRA045	39CRA090	39CRA150
Dimensões (LxAxP)	mm	930 x 2100 x 996	1830 x 2100 x 996	2730 x 2100 x 996
Dimensão total com módulo de ventilador (LxAxP)	mm	930 x 2675 x 996	1830 x 2675 x 996	2730 x 2675 x 996

Tabela 5-1. Tabela de dimensões da unidade de água gelada

### 5.3. Instalação da Unidade

#### 5.3.1 Requisitos do Data Center

Os requisitos do Data Center são os seguintes:

- Para garantir o funcionamento normal do sistema de resfriamento do Data Center ou sala de computadores/ equipamentos, devem ser tomadas medidas de isolamento térmico e de proteção contra umidade.
- A sala deve ter bom isolamento térmico e possuir uma camada fechada à prova de umidade. A camada à prova de umidade do teto e da parede deve ser feita de polietileno. O revestimento de paredes e pisos de concreto deve ser à prova de umidade.
- 3. A entrada de ar externo pode aumentar a carga de aquecimento, resfriamento e humidificação e desumidificação do sistema, por isso é necessário minimizar a entrada de ar na sala. Recomenda-se que a quantidade de ar externo seja mantida abaixo de 5% da circulação de ar interno.
- 4. Todas as portas e janelas devem estar totalmente fechadas e os vãos devem ser tão pequenos quanto possível.

#### 5.3.2 Espaço para instalação

NOTA Como a unidade gera condensação durante a operação, o vazamento de água pode causar danos a outros equipamentos de precisão. Portanto, o sistema não deve ser instalado próximo a equipamentos de precisão. É necessário ter tubulação de drenagem.

- Para garantir o funcionamento correto da unidade, deve-se escolher um espaço amplo como local de instalação.
- Não coloque a unidade em um local estreito; caso contrário, isso poderá impedir o fluxo de ar, encurtar o período de resfriamento e provocar curto-circuito no ar de retorno, além de ruído.
- 3. Não coloque a unidade em um recesso ou no final de uma sala longa e estreita.
- Para facilitar a manutenção diária, não instale outros equipamentos acima da unidade (como detector de fumaça etc.).

5. Instalação (cont.)

# **Springer** | TECH

#### 5.3.3 Requisitos de espaço para manutenção

Reserve pelo menos 1.000 mm de espaço para manutenção na frente da unidade e mais de 600 mm em ambos os lados, conforme mostrado na Figura 5-3.



Figura 5-3. Esquema do local de instalação da unidade (unidade: mm)

#### 5.3.4 Etapas de instalação

Etapas de instalação da base do ventilador:

 Remova os painéis ao redor da base, conforme mostrado na Figura 5-4.



Figura 5-4. Esquema de remoção dos painéis

 Antes de instalar a base do ventilador, conecte a mangueira de drenagem e utilize a braçadeira de diâmetro 25 para fixá-la bem. Durante a elevação, o tubo de drenagem deve passar pelo orifício de drenagem correspondente à base do ventilador antes da montagem.



Figura 5-5. Esquema de remoção da grade da base

 Use equipamento de elevação para levantar a unidade até a base do ventilador e fixe-a com parafusos M10x80, de cima para baixo.



Figura 5-6. Esquema da base da unidade de instalação

 Conecte os tubos de entrada e saída de água de acordo com a passagem dos tubos e use parafusos M6x16 para fixar o tubo de aço na viga transversal, conforme mostrado na figura a seguir.



Figura 5-7. Esquema de instalação do tubo de água no lado direito

5. Instale os painéis ao redor da base da unidade, conforme mostrado na figura a seguir.

#### NOTA

- Certifique-se do local de instalação e fixe a base no local indicado, de acordo com as condições do local e os requisitos do usuário.
- Use equipamento de elevação para levantar a unidade até a base e fixá-la com parafusos.



Figura 5-8. Instalação dos painéis

### 5.3.5 Conexão da tubulação de água gelada

A tabela abaixo mostra a conexão de água de cada equipamento.

Modelo do produto	Método de conexão	Especificações/descrição do conector
39CRA045	Conexão de rosca	DN40 ou 1.7/8"
39CRA090	Conexão de rosca	Tubo de entrada DN50 ou 2" Tubo de saída DN40 ou 1.1/2"
39CRA150	Conexão de rosca	DN50 ou 2"

Tabela 5-2. Especificações do tubo de entrada e saída da unidade

### ΝΟΤΑ

- No caso de conexão roscada, uma chave deve ser usada para fixar a junta roscada e, em seguida, girar o tubo de conexão externo para apertar. Não gire a tubulação interna.
- A unidade de fluxo descendente padrão utiliza uma conexão de tubo inferior. Consulte a fábrica para outro método de conexão.
- Preste atenção às etiquetas nas tubulações. Não faça a conexão reversa das tubulações de entrada e saída de água.

# 5. Instalação (cont.)

Springer | TECH

### 5.3.6 Enchimento de água e manutenção de pressão

As etapas de funcionamento são as seguintes:

- Etapa 1: Feche a válvula de corte fora da unidade.
- Etapa 2: Feche a válvula de escape e todas as válvulas de agulha dentro da unidade.
- Etapa 3: Injete água limpa da válvula de drenagem e mantenha por 10 minutos.
- Etapa 4: Verifique a unidade após 10 minutos. Se não houver vazamento de água, continue a operação.



Figura 5-9. Posição da válvula de escape e válvula de drenagem da unidade de fluxo descendente

#### NOTA

Devido aos esforços de melhoria contínua do produto, o desenho acima é apenas para referência, consulte o produto real.

Springer | TECH

### 5.3.7 Escape de ar

#### NOTA

- O ar deve ser liberado antes de a unidade começar a operar.
- Use uma mangueira para drenar a água do recipiente durante a saída do ar.
- Ao colocar o aparelho para funcionar em áreas frias, a concentração de anticongelante deve ser adicionada de acordo com o clima local para evitar que as serpentinas congelem e quebrem.

As etapas de funcionamento são as seguintes:

 Etapa 1: Conforme mostrado na Figura 5-10, pressione e segure o botão de desbloqueio na lateral do atuador da válvula de água e gire manualmente a alça do atuador 90º no sentido horário, ponto em que a válvula de esfera está totalmente aberta.



Figura 5-10. Diagrama da posição da alça na abertura máxima

- Etapa 2: Abra a válvula principal de entrada de água.
- Etapa 3: Desparafuse lentamente a válvula de escape e a água gelada será drenada.
- Etapa 4: Ajuste a velocidade de saída da água até que não haja mais bolhas de ar.
- Etapa 5: Feche a válvula de escape e a válvula de água gelada.

#### 5.3.8 Isolamento da tubulação de água

Ao fazer conexões nas tubulações de água, todas as tubulações precisam ser isoladas e verificadas quanto à condensação após o funcionamento normal. Nenhum condensado deve ser gerado nos tubos conectados.

### 5.4. Fiação Elétrica

### 5.4.1 Lista de tarefas e notas

#### 🛆 FIAÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Linha de alimentação da unidade.
- Conexão da linha de monitoramento e da linha de controle relacionada de acordo com as condições reais

### NOTAS DE INSTALAÇÃO

- Deve-se realizar a conexão de energia após a conexão da tubulação de água.
- A instalação deverá atender a norma regulamentadora NBR5410.

### NOTAS DE INSTALAÇÃO

- Principal fonte de energia: 460 ~ 480 V / 3Ph / 60 Hz.
- A ligação eléctrica deve ser efetuada por instaladores profissionais qualificados.
- Antes de conectar, meça a tensão com um voltímetro e certifique-se de que a energia esteja desligada.
- O fio terra deve ser confiável e firme. Um aterramento incorreto pode causar funcionamento anormal e colocar em risco a segurança pessoal.

### 

A fiação incorreta pode causar danos ao equipamento e colocar em risco a segurança pessoal.

#### 5.4.2 Localização da interface elétrica

Abra a porta dianteira, retire o parafuso de fixação da tampa da caixa de controle elétrica e retire a tampa, conexão conforme Figura 5-11. Para obter mais detalhes, consulte o diagrama de fiação.



Figura 5-11. Diagrama da caixa de controle elétrica

- 1. ATS
- 2. Transformador
- 3. Disjuntor A/B
- 4. Ventilador, aquecedor elétrico, disjuntor do sistema de controle
- 5. Terminal de comunicação
- 6. Ventilador, aquecedor elétrico
- 7. Relé do amortecedor de ar
- 8. Detector de vazamento de água
- 9. Terminais da fiação dos ventiladores
- 10. SMPS
- 11. Placa de controle principal

# NOTA

Devido aos esforços de melhoria contínua do produto, o desenho acima é apenas para referência, consulte o produto real

# 5. Instalação (cont.)



### 5.4.3 Fonte de energia

A localização da conexão de energia é mostrada na Figura 5-11. A visão ampliada da conexão é mostrada na Figura 5-12, com L1 a L3, N e PE conectados aos terminais correspondentes da fonte de energia externa.



Figura 5-12. Visão ampliada do conector de entrada de energia

A corrente de carga total FLA é mostrada na tabela a seguir.

Unidade	Modelos constantes de temperatura e umidade		
	Corrente de carga total (A)		
39CRA045	16		
39CRA090	24		
39CRA150	30		

Tabela 5-3. Especificações da fonte de energia

#### NOTA

- Devido aos esforços de melhoria contínua do produto, o desenho acima é apenas para referência, consulte o produto real.
- Esta tabela é baseada em nossas unidades padrão. A corrente de plena carga de unidades não padrão deve ser consultada na placa de identificação da unidade.

# 5.4.4 Instalação e fiação do detector de vazamento de água

O detector de vazamento é um cabo de detecção de vazamento sem posicionamento. Quando o cabo de detecção detecta água (ou outros líquidos condutores), o sinal é transmitido para a placa de controle e a unidade toma as ações necessárias. O local de instalação selecionado deve garantir que o módulo não seja afetado pelo ambiente natural, limites de temperatura ou vibrações severas, e deve ser colocado longe de compartimentos de armazenamento de água ou valas de drenagem no piso, que causam umidade.

O cabo de detecção de vazamento de água é retirado da caixa elétrica antes da saída da fábrica e o terminal da caixa de plástico, na outra extremidade do cabo, é fixado na parte inferior. Portanto, ao instalar, só é necessário instalar o detector de vazamento de água em uma posição adequada e, em seguida, conectar uma das extremidades do cabo de conexão ao terminal reservado para o cabo de detecção e a outra extremidade pode ser conectada ao detector de vazamento de água.

### 

- Antes de apertar qualquer conexão de montagem e conexão de fiação, certifique-se de que a energia do módulo de controle esteja desligada.
- Não use este detector perto de líquidos inflamáveis nem para líquidos inflamáveis.

#### 5.4.5 Conectando as linhas de controle

Veja a visão ampliada da interface de controle na Figura 5-13. A metade superior do bloco de terminais está conectada à unidade e a metade inferior é a interface da linha de sinal de controle do usuário.



Figura 5-13. Terminais de controle

NOTA

Devido aos esforços de melhoria contínua do produto, o desenho acima é apenas para referência, consulte o produto real

### 🛆 ADVERTÊNCIA

Antes de conectar a linha de controle, devem ser tomadas medidas antiestáticas adequadas.

#### Controle remoto liga/desliga

Os terminais estão disponíveis para ligar/desligar remotamente a unidade, terminais 11# (GND) e 10# (DI23) do terminal X6.

#### Alarme de fumaça

Os terminais 6# (GND), 7# (DI6), 8# (D14) e 9# (GND) podem ser utilizados para acessar o detector de fumaça, sendo uma porta normalmente aberta por default. Os usuários podem escolher contatos normalmente abertos ou normalmente fechados de acordo com a lógica configurada do detector de fumaça.

# Fiação de monitoramento remoto e configuração de parâmetro

Ainterface de comunicação para monitoramento da unidade é um conjunto de interfaces RS485, especificamente portas "A6+" e "B6-" do MCU1 na placa principal, que foram transferidas para as portas 3#(+) e 6#(-) do bloco de terminais X6, conforme mostrado na Figura 2-32 antes de a unidade ser enviada. Quando a função de monitoramento de ambiente dinâmico é necessária, a fiação de campo e a configuração de parâmetros são as seguintes. Fiação de campo: Conecte as portas 3# (+) e 5# (-) do bloco de terminais X6 às portas positiva e negativa da interface do sistema de monitoramento, respectivamente.

Configuração de parâmetros: Entre no menu "Instalação e manutenção" → menu "Configuração de função" no display. Defina o parâmetro "Protocolo de comunicação remota" para "Modbus", defina "Endereço de comunicação remota" para o mesmo que o sistema de monitoramento e defina "Taxa de comunicação remota" para 9600.

Os parâmetros de comunicação do ambiente dinâmico da unidade são os seguintes:

Modo de comunicação	Serial assíncrono half-duplex		
Taxa de transmissão	9600 BPS		
Comprimento de bits de dados	8 bits (LSB na frente)		
Bit de verificação de paridade	Nenhum		
Bit de partida	1 bit		
Bit de parada	1 bit		

Tabela 5-4. Parâmetros de comunicação

5. Instalação (cont.)

#### Fiação de comunicação de controle de grupo e configuração de parâmetros

A interface de comunicação de controle de grupo é um conjunto de interfaces RS485, especificamente as portas "A5+" e "B5-" do MCU1 da placa de controle principal. Quando você precisar usar a função de controle de grupo, a fiação de campo e as configurações de parâmetros são as seguintes:

- Fiação de campo: Conecte a linha de comunicação de controle de grupo das portas 1# e 2# do bloco de terminais X6 da unidade anterior às portas 1# e 2# do bloco de terminais X6 da próxima unidade, até a última unidade.
- Configuração de parâmetros: Cada uma das unidades deve ser configurada. Entre no menu "Instalação e manutenção" → menu "Configuração de controle de grupo" no display, defina o parâmetro "Modo de rede" para "Controle de grupo". Defina o parâmetro de "modo de rede" para "controle de grupo" e, em seguida, defina "endereço de rede local", "número de unidades", "número de unidades de backup" e "modo de rotação", "período de rotação" e "modo de configuração de parâmetros", de acordo com a situação real.
- 3. Failover (ativação pós-falha): Quando a máquina online não mestre passa por uma queda de energia, fica fora de rede, desligando o ventilador, desligando a máquina por botão local ou desligando a máquina remotamente (contato seco/comunicação). A máquina é retirada da fila de rotação e uma máquina reserva é acionada automaticamente. A máquina reserva é adicionada automaticamente para cada ocorrência citada acima até que todas as máquinas reservas sejam colocadas em funcionamento. Quando a máquina mestre perde energia, ela habilita automaticamente todas as máquinas em espera e todas as unidades funcionam de forma independente; restaurando ao estado anterior após a falha ser recuperada.

Esta função pode alcançar o gerenciamento de rede de até 32 unidades (endereço 00~31) por meio da comunicação RS485, e a definição de cada unidade é a seguinte:

a. Definição mestre: O endereço de comunicação padrão da unidade 00 é "mestre" (uma rede só pode ter uma unidade mestre), responsável pela comunicação, pelo cálculo, monitoramento e gerenciamento de todas as unidades, desde que a placa principal esteja ligada, mesmo que em espera (standby), estado de desligamento por falha, e ainda executando a função mestre. A unidade mestre também pode ser usada como espera durante a rotação.

- b. Definição auxiliar: Além de mestre, todas as unidades são consideradas auxiliares, podendo o endereço de comunicação das auxiliares ser configurado de 01 a 31. O endereço de comunicação entre auxiliares não pode ser repetido.
- c. Definição de máquina em espera (standby):
   A unidade que é desligada pelo comando da unidade mestre pode incluir a unidade mestre.
- d. Definição de máquina online: Todas as unidades que estão online, exceto a em espera (standby). A máquina em espera é desligada e o controlador manual mostra o desligamento da comunicação. Na primeira vez que for ligado e reiniciado após a falha de energia, ele será ligado na ordem do intervalo de endereço "valor de endereço × 2s".

Os parâmetros na função de controle de grupo são definidos a seguir:

- Número de unidades em rede: O número total de todas as unidades K em rede (incluindo mestre e em espera). Pode ser definido 1~32 e somente a configuração mestre é válida.
- b. Número de unidades em espera (standby): Definir o número de unidades em espera N durante a rotação. Pode ser definido 0~31, N≤K-1, apenas a configuração mestre é válida.
- c. Modo de rotação: Por ordem de endereço, por tempo de funcionamento.
- d. Período de rotação: Pode ser definido 0 ~ 240H, padrão 24. Zero (0) significa sem rotação, neste momento o endereço padrão do maior N para a máquina em espera.
- e. Modo de configuração de parâmetros: Parâmetros mestre e temperatura, parâmetros autônomos e temperatura, parâmetros escravos e temperatura média, somente as configurações mestre são válidas.

#### NOTA

- Use fio blindado para o cabo de comunicação e aterre bem a camada de blindagem externa do fio.
- Ao conectar várias unidades, para garantir a confiabilidade da comunicação, conecte o cabo de comunicação da unidade anterior à próxima unidade em ordem e não conecte três fios a um terminal.

# 5.5. Inspeção Após Instalação

# Itens de inspeção de peças mecânicas

- 1. Foi reservado um espaço ao redor do equipamento para facilitar sua manutenção.
- 2. O equipamento está na posição vertical e as peças de fixação estão travadas.
- 3. As tubulações de entrada e saída de água conectadas à unidade estão instaladas e isoladas.
- 4. A bomba de condensado está instalada (se necessário).
- 5. O tubo de drenagem foi conectado.
- 6. Todas as juntas dos tubos foram apertadas.
- 7. As travas e braçadeiras usadas para transporte foram removidas.
- 8. Após a conclusão da instalação do equipamento, os detritos dentro ou ao redor do equipamento devem ser totalmente removidos (como materiais de transporte, materiais estruturais, ferramentas etc.).

Depois que todo o conteúdo for verificado e estiver de acordo, faça a instalação elétrica.

# Itens de inspeção de peças elétricas

- A tensão da fonte de alimentação é igual à tensão nominal indicada na placa de identificação do equipamento.
- 2. Não há circuito aberto ou curto-circuito no circuito elétrico do sistema.
- 3. A classificação do disjuntor ou fusível está correta.
- 4. Todos os cabos e juntas do circuito estão apertados e os parafusos de fixação não estão soltos.

Se todos os itens acima foram verificados e estão de acordo, você pode iniciar o comissionamento.

# 6. Controle

# 6.1. Tela Principal

Tela touchscreen em cores reais de 7 polegadas.





Figura 6-2. Vista de baixo

### Figura 6-1. Vista frontal

# 6.2. Entradas e Saídas do Controlador

# 6.2.1 Definição da função do ícone

N٥	Ícone	Nome	Descrição do parâmetro	Descrição da função
1	\$ Status	Status	<ul> <li>Consulta de status de funcionamento</li> </ul>	<ul> <li>Toque neste ícone para verificar o status atual do sistema e o status de funcionamento do dispositivo.</li> </ul>
2	ON/OFF	ON/OFF (liga/desliga)	Unidade ON/OFF	<ul> <li>Na página inicial, toque neste ícone para ligar/desligar a unidade.</li> <li>DESLIGADO: vermelho, LIGADO: verde</li> </ul>
3	9	Voltar	<ul> <li>Botão voltar</li> </ul>	<ul> <li>Em qualquer página, exceto na página inicial, toque neste ícone para voltar ao menu anterior.</li> <li>No estado de configuração de parâmetros, toque neste ícone para sair deste parâmetro de edição e voltar para a interface de configuração de parâmetros anterior. Os dados não serão armazenados.</li> </ul>
4		Para trás/para frente	<ul> <li>Botão de paginação</li> </ul>	<ul> <li>Na página multiparâmetros, exceto na página inicial, toque neste ícone (pageup) para navegar pelas páginas.</li> </ul>
5	n Home	Home	<ul> <li>Botão Início</li> </ul>	<ul> <li>Toque neste ícone para retornar à página inicial.</li> </ul>
6	Alarm	Alarme	<ul> <li>Diagnóstico de Falhas e Solução de Problemas</li> <li>Gravar revisão</li> </ul>	<ul> <li>Verifique as informações de falha da UT e UC.</li> <li>Selecione se deseja redefinir manualmente a falha atual.</li> <li>Selecione para visualizar o histórico, registros de alarme e funcionamento.</li> </ul>

Tabela 6-1. Função dos ícones

N٥	Ícone	Nome	Descrição do parâmetro	Descrição da função
7	<b>O</b> <sub>6</sub> Setting	Configurações	<ul> <li>Definir parâmetros</li> <li>Parâmetros de instalação</li> <li>Parâmetros do fabricante</li> </ul>	<ul> <li>Defina os parâmetros operacionais relevantes e os parâmetros de alarme.</li> <li>Defina o método de comunicação, valor de correção de temperatura e umidade etc.</li> <li>Defina opções de função, parâmetros do dispositivo, modos de teste etc.</li> </ul>
8	<b>⊁</b> Maintenance	Manutenção	<ul> <li>Configurações de manutenção</li> </ul>	<ul> <li>Ajuste o brilho da luz de fundo.</li> <li>Ajuste o tempo de economia de energia da luz de fundo.</li> <li>Tempo de proteção de tela.</li> <li>Som.</li> </ul>
9	0 About	Sobre	<ul> <li>Informação da versão</li> </ul>	<ul> <li>Na página inicial, toque neste ícone para verificar a versão de software e hardware relevante.</li> </ul>
10	Run Curve ————————————————————————————————————	Curvas	<ul> <li>Curva de temperatura e umidade</li> </ul>	<ul> <li>Toque neste ícone na página inicial para visualizar o gráfico recente de temperatura e umidade.</li> </ul>

Tabela 6-1. Função dos ícones (continuação)

# 6.2.2 Estrutura do menu



Figura 6-3. Estrutura do menu

# 6. Controle (cont.)



### 6.2.3 Outras funções

- 1. Função de armazenamento de dados EEPROM
- 2. Função de relógio em tempo real
- 3. Controle de luz de fundo do LCD
- 4. Função de alarme sonoro e luminoso
- 5. Função de autoteste

### 6.2.4 Terminal de comunicação

N٥	Marcação	Nome do parâmetro	Descrição do parâmetro	Obs.
1	COM1+,-	Porta de comunicação da placa mãe	Comunicação da placa mãe do dispositivo	RS485
2	USB	Interface de dados		USB

Tabela 6-2

# 6.3. Interface do Display

### 6.3.1 Exibição da página inicial

Quando o sistema for ligado pela primeira vez, entre na página inicial para exibir informações como temperatura da unidade, umidade, data/hora e vários ícones de funções.

O display superior mostra o status atual da unidade: em espera (standby), resfriamento (cooling), umidificação (humidifying), aquecimento (heating), desumidificação (dehumidifying), resfriamento e umidificação (cooling and humidifying), desumidificação (dehumidifying), aquecimento (heating), aquecimento e umidificação (heating and humidifying).

Ele exibe a temperatura e umidade interna atuais; se o sensor de temperatura e umidade estiver com defeito, aparece (---).

Os ícones de função são exibidos na parte inferior.



Figura 6-4. Página inicial

### 6.3.2 Visualização da falha atual

Na página inicial, se a mensagem Alarme aparecer no canto superior esquerdo, significa que o sistema atual está com falha.

Na página inicial, clique em "Alarm Alarm " e selecione "Consulta de falha atual" *("Current Fault Inquiry")* para visualizar a falha.

Após a solução de problemas, na página Alarme, selecione "Apagar falha atual" *("Clear Current Fault")* para eliminar a falha atual.



Figura 6-5. Página de falha atual

### 6.3.3 Visualização do histórico

Na página inicial, toque em "Alarm Alarm " para entrar na página de alarme e entrar na página de consulta do histórico de falhas, clicando em virar página.

Clique no ícone suspenso "Consulta do histórico de falhas" (*"History Fault Inquiry"*) para consultar as informações da falha de um determinado dia.

Clique em "Limpar histórico de informações de alarme" (*"Clear history alarm information"*) para limpar o registro do histórico.



Figura 6-6. Página histórico de falhas

**Springer** | Tech

#### 6.3.4 Visualização do status atual

Na página inicial, pressione "Status status" e selecione "Status de funcionamento" *("Operation Status")* para visualizar o status atual da unidade; o status do sistema/ status do equipamento é exibido em páginas separadas. O status do sistema é exibido primeiro e, em seguida, o status do equipamento é exibido quando você vira a página para consultar.

Group Control [ Individual ]		Status>l	Detailed Operating S	Status	2023-0	5-29 20:40:53
Basic Operating Status			atus Device Run Tir		Historical	Electricity
Name	Value	Unit	Name	Value	Unit	
In-air Temp 1			In-air RH	0.0		
In-air Temp 2			Out-air RH			
In-air Temp 3			Temp-Diff(In/Out-air)			
Out-air Temp 1			Rack In-air Temp 1			
Out-air Temp 2			Rack In-air Temp 2			
Out-air Temp 3			Rack In-air Temp 3			
In-water Temp						5
Home Status		Alarm	©₀ Setting	X Mainten	ance	í) About

Figura 6-7. Página de status de funcionamento

#### 6.3.5 Controle da iluminação de fundo

Na página inicial, toque em "Maintenance Maintenance" entre na página de manutenção. Nesta página, você pode ajustar o brilho da tela, o som, alterar o tempo de economia de energia da luz de fundo e o tempo de proteção de tela.



Figura 6-8. Página de manutenção

#### 6.3.6 Outras funções

#### • Desligar a função de memória

Quando o sistema precisar ser desligado por uma situação anormal, quando for religado, funcionará de acordo com o status de funcionamento anterior, salvando parâmetros, definindo o valor da temperatura etc.

#### • Função de alarme sonoro e luminoso

Quando houver uma falha no sistema, a luz vermelha piscará e emitirá um bipe.

#### • Reinicialização automática

Após uma falha de energia, assim que o fornecimento for restaurado, a placa de controle poderá realizar a reinicialização automática de acordo com o status de funcionamento de antes da queda de energia.

#### Relógio em tempo real

Configuração de fábrica, clique na hora na página inicial, abra o teclado de entrada e modifique diretamente.

#### Comunicação

Através da interface RS485 na placa de controle, conforme requisitos do protocolo de comunicação e placa de controle principal.

### 6.4. Operações Comuns

#### 6.4.1 Liga/desliga

Na página inicial, toque no ícone para ligar/desligar a unidade e o status atual será exibido na página inicial.

Quando "ON/OFF ON/OFF " (vermelho) é exibido, significa que a unidade está desligada; se quiser ligar, toque no

ícone "ON/OFF ON/OFF ".

Quando "ON/OFF over" " (verde) é exibido, aparece os modos "standby", "cooling/heating", "humidifying/ dehumidifying" etc. Quando "ON/OFF over" " (verde) aparece na tela, com os modos "standby", "cooling/ heating", "humidifying/dehumidifying" etc., isto significa que a unidade está ligada e, para desligá-la, toque no ícone e Verifique.

Group Control [	ndividual ]				20	23-05-29	19:30:05
Basic Information		Δ					
<sup>Un</sup> User pe	rmission login		×	Ø			
Cti <sub>Ru</sub> Name	User F	Password 🔽		* *		×	
se Passv	vord *			2	3	<×	4
	Cancel			5	6	CRL	ş
		0.0	7	8	9	Entor	
0.0		0.0		0		Enter	
ON/OFF	Status	Alarm	©, Setting		<b>⊁</b> Maintenance		() About

Figura 6-9. Página de confirmação de inicialização

# 6. Controle (cont.)

# **Springer** | TECH

### 6.4.2 Configurações de parâmetros

Na página inicial, pressione "Setting setting" e digite a senha para entrar na página de configuração para definir e alterar os parâmetros do usuário, parâmetros de instalação e parâmetros de fábrica.

- Parâmetros do usuário ("User parameters"): senha "1111", definir o valor da temperatura e umidade do ar de retorno, valor do alarme de temperatura alta e baixa, valor do alarme de umidade alta e baixa e operação local etc.
- Parâmetros de instalação ("Installation parameters"): requer permissão para entrar; usados para manutenção de fábrica.
- Parâmetros de fábrica ("Factory parameters"): requer permissão para entrar, usados para parâmetros de configuração de fábrica.

Group Control[ In	dividual j					2023	-06-06 06:41:46	
Basic Information		•						
Unit Mode								
Ctrl Mode	Liser p	ermiss	ion login			X		
Run Curve	Mr- 0301 pt	0111100	lon login					
Setpoint 0.0 °C	o. Nam	e	User	Parame	ter 💌			
	Pass	word	User	Param	eter			
0.0			Projec	ct Paran	neter			
<b>⊃</b> °C			Factor	ry Parar	neter			
							%	
0.0			Nov			🕅		
• %								
	Status		larm	¢ Sett	o ina	<b>★</b> Maintenance	() About	
Group Control [ In	dividual ]					2023	-06-08 08:42:16	
Basic Information		<b>A</b>						
Unit Mode								
Ctrl Mode	User				×	X		
Run Curve	Ny-	1	2	2			0 %	
Setpoint 0.0 °C	o. Nar		2					
	Pas	4	5	6	CRL			
0.0		_	-			1	*	
⊃°C			8	9	Enter			
			0		Enter	0		
0.0						<b>X</b>		
		<b>%</b> %						
%								
% ON/OFF	Status	А	♠ Jarm	<b>O</b> Setti	• ing	<b>⊁</b> Maintenance	About	

Figura 6-10. Página de entrada de senha

Group	Control[	ndividual ]		User>P	arameter Setting		2023-0	05-29 19:30:26
			Alarm Se	tting	Configuration			
	Na	ame	Setting	Unit	Name	Setting	Unit	
		np						
	In-air RH							
	Out-air RH				Historical Electric Quantity Display Mode	Month		
	Group Cont Fan Speed				Group Control W-Valve Opening			
	User Param		Reset		User Password	Change		
								<b></b>
	fi Home	Statu	s	Alarm	©₀ Setting	<b>⊁</b> Maintena	nce	i About

Figura 6-11. Página de configuração de parâmetros do usuário

# 7. Manutenção e Reparo



# 7.1. Notas de segurança

- 1. Toda manutenção deve ser realizada somente por profissionais autorizados e devidamente qualificados e deve ser feita estritamente de acordo com as especificações pertinentes.
- Antes de iniciar a manutenção, certifique-se de desligar a energia do equipamento. Para determinadas tarefas de manutenção que requerem o aparelho em funcionamento (como medição de corrente, pressão, temperatura etc.), certifique-se de que o equipamento esteja totalmente conectado antes de ligar a energia e desconecte a energia imediatamente após a conclusão da manutenção.
- 3. Medidas de proteção, como uso de luvas e sapatos apropriados, devem ser tomadas ao realizar manutenção elétrica.
- 4. Consulte 6.2 "Manutenção de rotina" para mais detalhes sobre itens de manutenção.
- 5. As unidades de água gelada são equipamentos profissionais de médio e grande porte. Tome todos os cuidados necessários e, em caso de dúvida, consulte nossa empresa.

# 7.2. Manutenção de Rotina

#### 7.2.1 Manutenção do filtro

#### Manutenção mensal do filtro

Nº de série	Operação específica	Observações
1	Verifique se o filtro não está quebrado ou deformado e substitua-o a tempo, se necessário.	Quando desligado
2	Verifique se o interruptor de obstrução do filtro está funcionando corretamente. Cubra a saída de ar de retorno com um defletor cerca de 100% e verifique se há alarme de bloqueio de filtro. Se não houver alarme, verifique se o tubo de extração de pressão está conectado corretamente.	Quando ligado

### 7.2.2 Manutenção do sistema de refrigeração

Conteúdo de manutenção anual da válvula de água de refrigeração

Nº de série	Operação específica	Observações
1	Verifique se não há danos na lã isolante da linha de água congelada.	Quando desligado
2	Verifique se a válvula de água gelada e a fiação do atuador não estão soltas.	Quando desligado
3	Verifique os suportes da tubulação do equipamento para garantir que não estejam gastos e estejam bem fixados.	Quando desligado
4	Verifique se não há vazamentos nas linhas.	Quando desligado
5	Verifique se a unidade está drenando corretamente.	Quando desligado

# **△** ADVERTÊNCIA

- No inverno, se a água gelada não for utilizada por um longo período, a água da unidade precisa ser drenada; caso contrário, as serpentinas podem congelar e rachar.
- Caso a unidade de água gelada possua mais de um módulo, é necessário drenar a água dos diferentes módulos separadamente.
- Se for impossível garantir que a secagem interna da unidade seja concluída, a unidade deverá ser armazenada em ambiente interno neste momento e a temperatura do ambiente de armazenamento deverá estar acima de 4°C.

# 7. Manutenção e Reparo (cont.) Springer | TECH

# 7.2.3 Manutenção do sistema de controle elétrico

Nº de série	Operação específica	Observações
1	Verifique se as contatoras estão em perfeito funcionamento, verifique se as partes móveis estão desobstruídas e sem empenamentos.	Quando desligado
2	A limpeza de componentes elétricos e de controle deve ser realizada com escovas ou ar comprimido seco.	Quando desligado
3	Verifique se o contato dos contatores possuem marcas de arco voltaico ou sobreaquecimento. Substitua o contator em casos graves.	Quando desligado
4	Fixação dos terminais de conexão elétrica.	Quando desligado
5	Verifique se o contato do conector de engate rápido traseiro está bom e substitua o terminal se for encontrado algum problema.	Quando desligado
6	Verifique a aparência dos transformadores de potência e transformadores de isolamento e teste da tensão de saída.	Quando desligado
7	Inspecione as placas de interface de controle, placas de controle de exibição, placas de sensores, placas de segurança e outras superfícies quanto a marcas de desgaste.	Quando desligado
8	Limpe toda a poeira e sujeira de cada elemento de controle elétrico e da placa de controle com escova e removedor de poeira eletrônico.	Quando desligado
9	Verifique e aperte cada interface do plugue de entrada de saída da placa de interface de controle, incluindo a conexão da placa de controle do display à placa de interface de controle e a conexão da placa de interface de controle à placa do sensor de temperatura e umidade.	Quando desligado
10	Verifique as conexões de saída da placa de interface de controle para cada contator e as conexões de entrada para o protetor de sobrecarga do ventilador, interruptor de proteção contra superaquecimento, interruptor de entupimento do filtro, interruptor de perda de fluxo de ar etc.	Quando desligado
11	Substitua os componentes elétricos, como fusíveis de controle (ou seccionadores) e placas de controle que foram testadas, se apresentarem problemas.	Quando desligado
12	Verifique e calibre as leituras do sensor de temperatura e umidade usando um instrumento de medição de temperatura e umidade de alta precisão.	Quando desligado

### 7.2.4 Manutenção do ventilador

O ventilador deve ser inspecionado mensalmente da seguinte forma:

Nº de série	Operação específica	Observações
1	Verifique se não há obstruções no ventilador.	Quando desligado
2	Verifique se não há danos nas pás do ventilador.	Quando desligado
3	Verifique se não há atrito entre o ventilador e o anel guia de ar.	Quando desligado
4	Verifique se o ventilador está produzindo algum som anormal.	Quando desligado
5	Verifique se a malha inferior do ventilador de ar não está deformada.	Falha de energia
6	Verifique se os parafusos de fixação do ventilador não estão soltos ou deformados.	Falha de energia
7	Verifique se os terminais não estão soltos.	Falha de energia

# 7.3. Solução de Problemas

### 

Alguns circuitos possuem tensões muito altas que podem ser letais. Por isso, apenas técnicos especializados devem realizar procedimentos de manutenção na unidade. Cuidado especial deve ser tomado ao solucionar problemas com eletricidade.

A solução de problemas e o manuseio de cada componente são mostrados na Tabela 7-1 a Tabela 7-4 .

#### Tabela 7-1. Solução de problemas do ventilador

Sintomas	Razões possíveis	Itens a serem verificados ou tratados		
	Sem fonte de energia	Verifique a tensão nominal de L1, L2 e L3.		
	Disjuntor desarmado	Verifique o disjuntor do ventilador principal.		
	Sobrecarga, disjuntor aberto	Reinicialização manual, verifique o valor médio de corrente.		
O ventilador não liga	Contator não fecha	De acordo com o conteúdo do diagrama de circuito definido, verifique se o terminal de controle do contator CA possui saída.		
	Falha na placa de controle	De acordo com o conteúdo do diagrama de circuitos, verifique se o terminal de controle da placa mãe possui saída.		
	Falha no ventilador	Substituição do ventilador.		

# 7. Manutenção e Reparo (cont.) Springer | TECH

Sintomas	Razões possíveis	Itens a serem verificados ou tratados		
	Fluxo de água muito baixo	Verifique se a bomba está funcionando normalmente e se a seleção da bomba é razoável.		
	Falha no chiller, alta temperatura da água de entrada	Verifique o problema do chiller.		
Destrigments ruim	Sistema misturado com ar	Reevacuação.		
Restriamento ruim	A válvula de água não está totalmente aberta	De acordo com o diagrama do circuito, verifique se a saída de controle da válvula de água está normal.		
	Má distribuição do fluxo de ar	Verifique o fornecimento de ar e o sistema de retorno de ar, se há fornecimento e retorno de ar deficientes.		

Tabela 7-2. Solução de problemas do sistema de refrigeração

Sintomas	Razões possíveis	Itens a serem verificados ou tratados
Sem umidificação		Verifique a fonte de água para abastecimento normal de água.
	O umidificador não está inundado	Verifique se a válvula solenoide de abastecimento de água está funcionando.
		Verifique o status do interruptor de nível alto de água/válvula de drenagem.
		Verifique se o tubo de entrada de água está bloqueado.
	Não há necessidade de umidificação	Verifique o status do controlador.

#### Tabela 7-4. Solução de problemas do sistema de aquecimento

Sintomas	Razões possíveis	Itens a serem verificados ou tratados
O sistema de aquecimento não funciona, o contator não entra em contato	Sem necessidade de aquecimento	Verifique o status do controlador.
Contator contatado, sem efeito de aquecimento	O aquecedor está danificado	Desconecte a fonte de energia e teste as características de resistência do aquecedor com um ohmímetro.

Nome do alarme	Causas dos alarmes	Processamento de referência
	Temperatura ambiente alta.	Verifique a temperatura ambiente.
Alarme de alta temperatura do ar de	Grande carga térmica ou capacidade de resfriamento insuficiente.	Aumente o número de aparelhos de ar-condicionado.
retorno	O valor do alarme de alta temperatura do ar de retorno foi definido de forma injustificada.	Ajuste a configuração do alarme de alta temperatura do ar de retorno.
Alarme de baixa	Temperatura ambiente baixa.	Verifique a temperatura ambiente.
temperatura do ar de retorno	O valor do alarme de baixa temperatura do ar de retorno foi definido de forma injustificada.	Ajuste a configuração do alarme de baixa temperatura do ar de retorno.
Alarma da ratarna da ar a	Umidade ambiente alta.	Verifique a umidade do ambiente.
alta umidade	A configuração do valor do alarme de alta umidade do ar de retorno não é razoável.	Ajuste a configuração do alarme de alta umidade do ar de retorno.
	Baixa umidade ambiente.	Verifique a umidade do ambiente.
Alarme de baixa umidade do ar de retorno	O valor do alarme de baixa umidade do ar de retorno foi definido de forma injustificada.	Ajuste a configuração do alarme de baixa umidade do ar de retorno.
	Filtros sujos e entupidos.	Manutenção ou substituição de filtros.
	O valor de configuração do interruptor de pressão diferencial de bloqueio do filtro não é razoável.	Reajuste dos valores de configuração.
Obstrução do filtro	Pressostato diferencial não posicionado corretamente ou bloqueado.	Teste a fiação.
	A linha do pressostato diferencial ou o tubo de extração de pressão está conectada incorretamente.	Verifique a fiação e o tubo de extração de pressão.
Umidificador com pouca corrente	Não conectado ao tubo de injeção de água ou sem entrada de água.	Verifique a entrada de água.
Ealha de aquecimento	Falha na válvula de entrada de água.	Teste com multímetro.
	Umidificador vazio aberto não fechado.	Feche o interruptor de ar.
	Baixa condutividade da água.	Detecção de condutividade de entrada.
Excesso de fluxo no umidificador	Detecção de problemas.	Instale o medidor de corrente para testar a corrente de umidificação. Compare com a corrente da placa do display. Se a diferença for grande, há um problema.
	A corrente de umidificação apresenta um alarme muito extenso.	Alta condutividade de entrada ou falha de drenagem.
Folho de dronagem	Válvula de drenagem com defeito ou drenagem deficiente.	Verifique a tubulação de drenagem e a válvula de drenagem.
Failla de dreilagen	O contator do aquecedor elétrico não é absorvido.	Contator de aquecimento elétrico não aspirado causará falha de aquecimento.
Falha de aquecimento	Aquecedor elétrico acima da temperatura.	Falha no interruptor de temperatura do aquecedor elétrico ou outros motivos.
	Ventilador não liga (ventilador não liga ou com defeito).	Verifique se o ventilador está ligado e o disjuntor está fechado.
Perda de fluxo de ar	A linha do pressostato diferencial ou o tubo de extração de pressão está conectada incorretamente.	Verifique a fiação e o tubo de extração de pressão.

	Tabela	7-5.	Descricão	е	tratamento	de	alarmes	comuns
--	--------	------	-----------	---	------------	----	---------	--------

# 7. Manutenção e Reparo (cont.) Springer | TECH



# 7.4. Tabela de Itens de Inspeção de Manutenção (trimestral)

Data verificada:	Responsável pela manutenção: 
Modelo de unidade:	Número de série:

Conteúdo	ltens de inspeção	Resultados de inspeção
	Limpe ou troque o filtro.	
Filtros	Verifique se o interruptor do plugue do filtro está funcionando corretamente.	
	Verifique se não há obstruções no ventilador.	
	Verifique se não há danos nas pás do ventilador.	
	Verifique se não há atrito entre o ventilador e o anel guia de ar.	
Seção do ventilador	Verifique se o ventilador está produzindo algum som anormal.	
	Verifique se a malha inferior do ventilador de ar não está deformada.	
	Verifique se os parafusos de fixação do ventilador não estão soltos ou deformados.	
	Verifique se os terminais não estão soltos	
	Verifique se não há danos na lã isolante da linha de água congelada.	
	Verifique se a válvula de água gelada e a fiação do atuador não estão soltas.	
Sistemas de refrigeração	Verifique os suportes da tubulação do equipamento para garantir que não estejam gastos e estejam bem fixados.	
	Verifique se não há vazamentos nas linhas.	
	Verifique se a unidade está drenando corretamente.	
	Verifique se a superfície está livre de detritos.	
	Verifique se o aquecedor elétrico não está danificado.	
Aquecedor elétrico	Verifique se há corrosão no componente e substitua-o se necessário.	
	Verifique se o funcionamento do aquecedor elétrico está normal.	
	Verifique se o sensor de proteção térmica da resistência elétrica está intacto.	
Umidificador	Verifique se a válvula de entrada de água de umidificação está funcionando corretamente.	
	Verifique se o cabo está solto.	
Filtros	Itens de inspeção.	Resultados de inspeção.
	Limpe ou troque o filtro.	



# 39CR Air Handler

Computer Room Precision Air Handler (Units 45, 90 and 145 kW)

# Installation, Operation & Maintenance

# **Table of Contents**

•••	Safety & Handling	.27
	1.1. Transportation and Handling	28
	1.2. Unpacking and Inspection	28
2.	Nomenclature	29
3.	Nominal Data	30
4.	Standard Parts and Options	30
5.	Installation	32
	5.1. Installation Precautions	32
	5.2. System Installation Layout	32
	5.3. Indoor Unit Installation	33
	5.4. Electrical Wiring	37
	C.C. Inconcretion After Installation	4.0
	5.5. Inspection After Installation	40
6.	Controller	40 41
6.	5.5. Inspection After Installation         Controller         6.1. Main Display	40 41 41
6.	<ul> <li>5.5. Inspection After Installation</li> <li>Controller</li> <li>6.1. Main Display</li> <li>6.2. Controller Inputs and Outputs</li> </ul>	40 41 41 41
6.	<ul> <li>5.5. Inspection After Installation</li> <li>Controller</li> <li>6.1. Main Display</li> <li>6.2. Controller Inputs and Outputs</li> <li>6.3. Display Interface</li> </ul>	40 41 41 41 43
6.	<ul> <li>5.5. Inspection After Installation</li> <li>Controller</li> <li>6.1. Main Display</li> <li>6.2. Controller Inputs and Outputs</li> <li>6.3. Display Interface</li> <li>6.4. Common Operations</li> </ul>	40 41 41 41 43 44
<ol> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	<ul> <li>5.5. Inspection After Installation</li> <li>Controller</li> <li>6.1. Main Display</li> <li>6.2. Controller Inputs and Outputs</li> <li>6.3. Display Interface</li> <li>6.4. Common Operations</li> <li>Maintenance &amp; Repair</li> </ul>	40 41 41 43 43 44 46
6.	<ul> <li>5.5. Inspection After Installation</li> <li>Controller</li> <li>6.1. Main Display</li> <li>6.2. Controller Inputs and Outputs</li> <li>6.3. Display Interface</li> <li>6.4. Common Operations</li> <li>Maintenance &amp; Repair</li> <li>7.1. Safety Notes</li> </ul>	<ol> <li>40</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>46</li> <li>46</li> </ol>
6.	<ul> <li>5.5. Inspection After Installation</li> <li>Controller</li> <li>6.1. Main Display</li> <li>6.2. Controller Inputs and Outputs</li> <li>6.3. Display Interface</li> <li>6.4. Common Operations</li> <li>Maintenance &amp; Repair</li> <li>7.1. Safety Notes</li> <li>7.2. Routine Maintenance</li> </ul>	<ol> <li>40</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> </ol>
6.	<ul> <li>5.5. Inspection After Installation</li> <li>Controller</li> <li>6.1. Main Display</li> <li>6.2. Controller Inputs and Outputs</li> <li>6.3. Display Interface</li> <li>6.4. Common Operations</li> <li>Maintenance &amp; Repair</li> <li>7.1. Safety Notes</li> <li>7.2. Routine Maintenance</li> <li>7.3. Troubleshooting</li> </ul>	<ol> <li>40</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>48</li> </ol>
6.	<ul> <li>5.5. Inspection After Installation</li> <li>Controller</li> <li>6.1. Main Display</li> <li>6.2. Controller Inputs and Outputs</li> <li>6.3. Display Interface</li> <li>6.4. Common Operations</li> <li>Maintenance &amp; Repair</li> <li>7.1. Safety Notes</li> <li>7.2. Routine Maintenance</li> <li>7.3. Troubleshooting</li> <li>7.4. Maintenance Inspection Items Table</li> </ul>	<ul> <li>40</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>48</li> <li>51</li> </ul>

# 1. Safety & Handling

- a. The Computer Room Precision Air Handler 39CR units have been designed to provide trouble-free operation with an extended service life, provided that certain basic requirements are met for their perfect operation, some aspects of installation, initial startup and subsequent maintenance.
- b. We recommend that only installers and mechanics accredited by Carrier must install, start and repair/ maintain this equipment.
- c. When working on the equipment, be careful when disconnecting it from the power supply, following all precautionary notices, as well as all basic safety rules, using equipment, tools and appropriate protection for each event.
- d. Make sure to have the unit weights and dimensions in order to use proper and safe lifting and handling devices.

# THINK SAFE!

### 

- Never put your hand inside the unit.
- Protect unit fans discharge if unauthorized persons have easy access to it.
- Turn the machine off on the panel before working on the unit. Remove the fuses and carry them with you to avoid accidents. Leave a warning sign saying that the unit is in service.

### **Reminders:**

- a. Keep the fire extinguisher near the work place. Check the fire extinguisher regularly to make sure it is fully charged and working perfectly.
- b. Learn how to handle oxyacetylene equipment safely. Leave the equipment in the upright position in the vehicle and in the workplace.

# 1. Safety & Handling (cont.)



# 1.1. Transportation and Handling

When transporting the equipment, try to avoid roads with bad traffic conditions, in order to avoid bumps that could damage the equipment.

Chilled water air conditioner is heavy equipment. When unloading and handling the equipment, use, as far as possible, forklifts or winches to the location closest to the installation site. When unloading and transporting by forklift, stack in the direction shown in Figure 1-1 below and try to position the fork at the center of gravity to avoid tipping over.



Figure 1-1. Schematic Diagram of Fork-entry and Transportation

When handling, the inclination angle of the indoor unit should be kept within the range of  $75^{\circ} \sim 105^{\circ}$ , and should not be overly tilted, as shown in Figure 1-2.



Figure 1-2. Diagram of Handling Inclination

# 1.2. Unpacking and Inspection

Try to move the device as closest to its final installation location before unboxing. Unboxing steps:

1. Remove the packaging materials

The unit is packaged in wooden bases with EPS protection and a plastic bag. Remove these protection materials to access the equipment.

2. Remove wooden base

The unit is fixed on wooden base, and M12x70 hex head screws fixed on the wooden pallet need to be removed, as shown in Figure 1-3 below.



Figure 1-3. Equipment with wooden base

3. Remove door panel

The door panel on both sides of the unit and the back door panel are fixed by hook and screw, when disassembling the door panel, remove all the screws first, and then lift the door panel, so that the top edge is removed from the hook, then remove the door panel, as shown in Figure 1-4.



Figure 1-4. Removing Door Panel

#### NOTE

- Upon delivery, check for damage on the unit. Report immediately any damage to the claims representative of the shipping company.
- Transport the packaged unit as close as possible from the final installation location to avoid damage during the handling process.

# 2. Nomenclature

# Springer | TECH



### Unit



A - With Energy Valve <sup>2</sup>

\* Capacity under conditions:

- Water in / out: 20°C / 30°C

- RH: 30%

1. Optional item (field installation required).

2. Optional item (factory installation)

### **Fan Module**



\* Capacity under conditions:

- Water in / out: 20°C / 30°C

- RH: 30%

# 3. Nominal Data

# Springer | TECH

	MODEL	UNIT	39CRA045	39CRA090	39CRA150	
Nominal Capacity <sup>1,2,3</sup>		kW	45	90	145	
Air Flow		m³/h	14.000	28.000	43.000	
Humidifyer	Туре	-		Wet Film Humidifyer		
Humidifyer Capac	ity	kg/h	4	8	8	
Filter		-		G4 / M5		
Fan Type		-	Ce	ntrifugal Limit Load	EC	
Fan Power		kW	4,3	8,6	12,7	
Fan Quantity		Qtd.	1	2	3	
PTC Heat Power		kW	6	9	9	
Water	Inn / Out (Default)	in	Ø 2 (DN50)			
Connection	Drain (Ext. Ø)	mm	Ø 25			
Dimension <sup>4</sup>		mm	930 x 2100 x 996	1830 x 2100 x 996	2730 x 2100 x 996	
Net Weight		kg	300	505	710	
Total Dimension With Fan Module <sup>4</sup>		mm	930 x 2675 x 996	1830 x 2675 x 996	2730 x 2675 x 996	
Net Weight With Fan Module		kg	460	745	1030	
Main Electrical Su	ipply	V - Ph - Hz		460~480 - 3 - 60		

1. Values based on external static pressure equal to 100 Pa.

- 2. Water temperature Inn: 20°C; Out: 30°C.
- 3. Returning Air Temperature (Dry Bulb): 35°C; Relative humidity: 30%.
- 4. Width x Height x Depth.

### NOTE

- Due to continuous product improvement, the unit weight is for reference only, specific parameters are subject to nameplate.
- The indoor unit and fan base are shipped separately and assembly at site.
- Chilled water inlet pipe hole diameter 80, chilled water outlet pipe hole diameter 80. Condensate drainage pipe hole diameter 42, power cable incoming hole diameter 42.
- The installation positions of unit inlet and outlet pipes and condensate drainage pipes can be chosen at site based on above drawings and on-site installation conditions.

# 4. Standard Parts and Options



# **Heat Exchanger**

The unit's cooling coil is constructed with galvanized steel frames, 9.525 mm (3/8 in) diameter copper tubes and aluminum fins, 16 per inch.

# **Air Filtering**

The unit has two filtering options: G4 or M5. The filters are made of disposable cardboard and have dimensions as shown in the table:

Modelo	Dimensions (mm)	Thickness (mm)	Quantity
39CRA045*	N/A	N/A	N/A
39CRA090	480x730	50	8
39CRA150	480x785	50	12

\* Consult a Carrier specialist for more information.

### **Fan and Motor**

The units' fan is of the Limit Load type and has direct coupling with the motor, which is of the EC type.

# Automatic Transfer Switch (ATS)

Performs continuous monitoring of the energy network, avoiding interruptions in operation. It has an actuation time of less than 500 milliseconds.

# **Motorized Damper**

Aluminum damper with excellent sealing, allows closing and opening using an electric actuator. For capacities, 045 and 090 units have one actuator while the 150 unit has two actuators.

# Water Flow Control Valve

- 2-way electronic valve: Used only on model 39CRA045.
- Dynamic Balancing Valve: Can be selected on 39CRA090 and 39CRA150 models.
- Smart Valve (Energy Valve): Can be selected on 39CRA090 and 39CRA150 models.

### **Humidification System**

Wet Filter Humidifier. Requires specific water point for the item with the following composition:

Item	Reference value
pH (25°C)	6.5 ~ 8.5
Electric conductivity (µs/cm)	< 1000
Full hardness (ppm as CaCO <sub>3</sub> )	< 21

# 5. Installation

# Springer | TECH

# 5.1. Installation Precautions

In order to offer the best operating effect and the longest service life, please install it correctly according to the requirements. Pay attention to the following items before installation:

- 1. Should strictly follow the design drawings and reserve maintenance space when install.
- 2. Computer room should have a good insulation, the wall and floor should be moisture-proof.
- 3. Prevent the components and cables from damage during the handling process.
- 4. Check if the area, height and concrete load-bearing meet the installation requirements.
- 5. Do not place the unit in a corner of the room or at the end of the narrow room, so as to ensure air circulation and air flow distribution.
- 6. During operating, all doors and windows of computer room or equipment room should be closed, minimize the additional load of cooling system.

# 5.2. System Installation Layout

# 5.2.1 Overall System Layout

The overall layout of the chilled water air conditioner system is shown in Figure 5-1 below.



Figure 5-1. General Layout of Chilled Water Unit System

### Note:

- 1. \_\_\_\_\_: Pipeline provided by manufacturer.
- 2. -----: Pipes laid on site (completed by technicians).
- 3. Parts with "\*" are recommended for system operation and maintenance convenience and are not included.
- 4. In cold region, when unit is not operating in winter, must drain water from the pipeline system to prevent the pipeline from freezing and cracking.
- 5. The chilled water line should be well insulated, fill the gap between knocked hole with thermal insulation.
- 6. Should install a filter of not less than 60 mesh, and size of mesh hole should not be more than 0.25mm.

#### 5.2.2 Mechanical Parameters

The fan for this product is located in a separate module. The mechanical parameters and matching indoor unit are shown in Figure 5-2, and the specific dimensions are shown in Table 5-1.



Figure 5-2. Dimension of Chilled Water Unit

Model	Unit	39CRA045	39CRA090	39CRA150
Dimension (WxHxD)	mm	930 x 2100 x 996	1830 x 2100 x 996	2730 x 2100 x 996
Total Dimension With Fan Module (WxHxD)	mm	930 x 2675 x 996	1830 x 2675 x 996	2730 x 2675 x 996

Table 5-1. Dimension Table of Chilled Water Unit

### 5.3. Indoor Unit Installation

#### 5.3.1 Computer Room Requirements

The requirements of computer room are as followings:

- 1. To ensure the normal operation of cooling system of computer room, moisture-proof and thermal insulation measures should be taken.
- The computer room should have good thermal insulation and have a closed moisture-proof layer; The moisture-proof layer of the ceiling and wall must be made of polyethylene materials; The coating of concrete walls and floors must be moisture-proof.
- 3. The entry of outdoor air may increase the load of system heating, cooling and humidification and dehumidification, so it is necessary to minimize the entry of outdoor air into the computer room. It is recommended that the amount of outdoor air intake be kept below 5% of indoor air circulation.
- 4. All doors and windows must be fully closed, and gaps must be as small as possible.

#### 5.3.2 Installation Space

#### NOTE

As chilled water air conditioner generates condensate during operation, water leakage may cause damage to other precision equipment. Therefore, the system should not be installed near precision equipment, drainage piping is needed.

- 1. To ensure normal operation of indoor unit, should try to choose a spacious space as the installation site.
- 2. Do not place indoor unit in a narrow place, otherwise it may impede air flow, shorten the cooling period, and lead to short circuit of return air and noise.
- 3. Do not place indoor unit in a recess or at the end of a long and narrow room.
- 4. Do not place multiple indoor units together, to avoid airflow crossover, load imbalance and competitive operation.
- 5. In order to facilitate daily maintenance, do not install other equipment above the unit (such as smoke detector, etc.).

5. Installation (cont.)



#### 5.3.3 Maintenance Space Requirements

More than 1000mm maintenance space should be reserved in front of unit, and more than 600mm maintenance space should be reserved on both sides, as shown in Figure 5-3.



Figure 5-3. Diagram of Indoor Unit Installation Location (unit: mm)

#### 5.3.4 Installation Steps

Fan Base Installation Steps

1. Remove the panels around the base, as shown in the Figure 5-4.



Figure 5-4. Schematic Diagram of Removing the Panels

2. Before installing the fan base, connect the drain hose and use the diameter 25 clamp to fix it firmly, and during lifting, the drain pipe must pass through the drain hole corresponding to the fan base before assembling with the fan base.



Figure 5-5. Schematic Diagram of Removing the Base Grille

3. Use lifting equipment to lift indoor unit onto fan base and fix it with M10x80 bolts from top to bottom.



Figure 5-6. Schematic Diagram of Installing Unit Base

4. Connect water inlet and outlet pipes according to pipe routing, and use M6x16 bolts to fix the steel pipe on the crossbeam, as shown in following figure.



Figure 5-7. Installation Diagram of Water Pipe at Right Side

1. Install the panels around the unit base, as shown in following figure.

#### NOTE

- Ensure the installation location and fix the installation base on the selected installation location according to on-site situation and user requirements.
- Use lifting equipment to lift the unit onto the base and fix with bolts.



Figure 5-8. Installation of Panels

### 5.3.5 Connecting Chilled Water Pipe

The table below shows the water connection for each equipment.

Product Model	Connection method	Connector specifications / description
39CRA045	Thread connection	DN40 or 1.7/8"
39CRA090	Thread connection	Inlet pipe DN50 or 2" Outlet pipe DN40 or 1.1/2"
39CRA150	Thread connection	DN50 or 2"

Table 5-2. Unit Inlet and Outlet Pipe Specifications

### NOTE

- For threaded connection, a wrench must be used to clamp the threaded joint, and then rotate the external connecting pipe to tighten. Do not rotate the internal pipeline;
- The standard downflow unit adopts a bottom pipe connection, please consult the factory for other connection method;
- Pay attention to the labels on the pipes, do not reverse connect the water inlet and outlet pipes.

# 5. Installation (cont.)

Springer | TECH

### 5.3.6 Water Filling and Pressure Maintenance

The operation steps are as followings:

- Step 1: Close the shut-off valve outside the unit.
- Step 2: Close the exhaust valve and all needle valves inside unit.
- Step 3: Inject clean water from the drain valve, keep 10 minutes.
- Step 4: Check the unit after 10 minutes, if there is no water leakage, then continue the operation.



Figure 5-9. Position of Exhaust Valve and Drain Valve of Downflow Unit

### ⚠ NOTE

Due to continuous product improvement, above drawing is for reference only, please refer to the actual product.

Springer | TECH

### 5.3.7 Air Exhaust

### NOTE

- The exhaust operation must be performed before unit operation.
- Use a hose to drain the water to drain pan during air exhaust.
- When commissioning in cold areas, corresponding concentration of antifreeze must be added according to local climate to prevent the coils from freezing and cracking.

The operation steps are as followings:

Step 1: As shown in Figure 5-10, press and hold the unlock button on side of the water valve actuator and manually rotate the water valve actuator swivel handle 90° in clockwise direction, at which point the ball valve is maximally open.



Figure 5-10. Diagram of the Handle Position at the Maximum Opening

- Step 2: Open main water inlet valve.
- Step 3: Slowly unscrew exhaust valve, then chilled water will be discharged.
- Step 4: Adjust the exhaust speed until there is no air bubble coming out.
- Step 5: Close the exhaust valve and chilled water valve.

### 5.3.8 Water Pipeline Insulation

When making water pipe connections, all water pipes need to be insulated and checked for condensation in the pipes after normal operation. No condensate should be generated in all connected pipes.

# 5.4. Electrical Wiring

### 5.4.1 To-do-list and notes

### $\triangle$ WIRING AT THE INSTALLATION SITE

- · Indoor unit power supply line
- The connection of the monitoring line and related control line according to actual situation.

### $\triangle$ INSTALLATION NOTES

- Indoor power connection should be conducted after water pipe connection.
- The installation must comply with regulatory standard NBR5410.

#### riangle o INSTALLATION NOTES

- Main power supply: 460~480V / 3Ph / 60Hz.
- The electrical connection must be carried out by qualified professional installers.
- Before connecting, measure power voltage by voltmeter, make sure the power is cut-off.
- The grounding wire must be reliably and firmly, incorrectly grounding may cause abnormal functions and endanger personal safety.

### 

Incorrect wiring may cause damage to equipment and endanger personal safety.

### 5.4.2 Electrical Interface Location

Open the front door, remove the fixing screw of the electric control box cover and remove the cover, connection as shown in Figure 5-11. For more details, please refer to wiring diagram.



Figure 5-10. Diagram of Electrical Control Box

- 1. ATS
- 2. Power transformer
- 3. A/B power supply circuit breaker
- 4. Fan, electric heater, control system circuit breaker
- 5. Communication terminal
- 6. Fan, electric heater contractor
- 7. Air damper relay
- 8. Water leakage detector
- 9. Fan wiring terminal
- 10. SMPS
- 11. Main control board

### NOTE

Due to continuous product improvement, above drawing is for reference only, please refer to the actual product.

# 5. Installation (cont.)



### 5.4.3 Connecting Power Supply

The location of the power connection is shown in Figure 5-10. The enlarged view of the power connection is shown in Figure 5-12, with L1 to L3, N, and PE connected to the corresponding terminals of the external power supply.



Figure 5-12. Enlarged View of Power Incoming Connector

The Full load current FLA are shown in the following table.

Product Model	Constant temperature and humidity models
	Full-load current (A)
39CRA045	16
39CRA090	24
39CRA150	30

Table 5-3. Power Supply Specification

#### NOTE

- Due to continuous product improvement, above drawing is for reference only, please refer to the actual product.
- This table is based on our standard units, the full-load current of non-standard units should be subjected to unit nameplate.

### 5.4.4 Water Leakage Detector Installation & Wiring

The leakage detector is a non-positioning leakage detection cable. When the detection cable detects water (or other conductive liquids), signal is transmitted to control board, and the unit takes corresponding actions. The selected installation location should ensure that the module is not affected by natural environment, temperature limits or severe vibration, and should be placed away from damp water storage bays or floor drainage ditches.

The water leak detection cable has been led out from the electric box before ex-factory, and the plastic case terminal reserved at the other end of the cable is fixed at the bottom, so when installing, only need to install the water leakage detector at a suitable position, and then plug one end of the water leak sensor connection cable with the terminal reserved for the water leak detection cable, and the other end can be connected to the water leakage detector.

#### 

- Before tightening any assembly connections and wiring connections, make sure that power to control module is shut-off.
- Do not use this detector near flammable liquids or use it to for flammable liquids.

### 5.4.5 Connecting Control Lines

The enlarged view of the control interface is shown in Figure 5-13. The upper half of the terminal block is connected to the unit, and the lower half is the user control signal line interface.



Figure 5-10. Control terminals

NOTE

Due to continuous product improvement, above drawing is for reference only, please refer to the actual product.

#### 

Before connecting the control line, appropriate anti-static measures must be taken.

#### Remote On/off

Terminals are available for unit remote On/off, terminal X6's 11# (GND) and 10# (DI23) terminals.

### Smoke alarm

The 6# (GND), 7# (DI6), 8# (D14) and 9# (GND) terminals can be used to access the smoke detector, and it is a normally open port by default. Users can choose normally open or normally closed contacts according to the configured smoke detector logic.

#### Remote monitoring wiring and parameter setting

The communication interface for unit monitoring is a set of RS485 interfaces, specifically "A6+" and "B6-" ports of MCU1 on the main board, which have been transferred to 3#(+) and 6#(-) ports of terminal block X6 as shown in Figure 2-32 before the unit is shipped. When the dynamic environment monitoring function is needed, the field wiring and parameter setting are as followings.

Field wiring: Connect the 3# (+) and 5# (-) ports of X6 terminal block to the positive and negative ports of the monitoring system interface, respectively.

Parameter setting: Enter "Installation and maintenance" menu  $\rightarrow$  "Function setting" menu on the display, set the parameter of "Remote communication protocol" to "Modbus", set "Remote communication address" to the same as the monitoring system, and set "Remote communication rate" to 9600.

The communication parameters of the unit's dynamic environment are as followings.

Communication Mode	Serial asynchronus half-duplex
Baud Rate	9600 BPS
Data Bit Length	8 bits (LSB in front)
Parity Check Bit	None
Start Bit	1 bit
Stop Bit	1 bit

Table 5-4. Communication parameters

# Group control communication wiring and parameter setting

The group control communication interface is a set of RS485 interfaces, specifically the "A5+" and "B5-" ports of MCU1 of the main control board. When you need to use the group control function, the field wiring and parameter settings are as followings:

- 1. Field wiring: Connect the group control communication line from the 1# and 2# ports of X6 terminal block of the previous unit to the 1# and 2# ports of X6 terminal block of the next unit in turn until the last unit.
- Parameter setting: Each unit should be set, enter "Installation and maintenance" menu → "Group control setting" menu on the display, set the parameter of "Network mode" to "Group control". Set the parameter of "network mode" to "group control", and then set "local network address", "number of units", "number of backup units" and "rotation mode" according to the actual situation.", "rotation mode", "rotation period" and "parameter setting mode".
- 3. Fail over: When the non-master online machine loses power, goes off-grid, stops the whole machine in case of failure, stops the fan in case of failure, shuts down the machine by local button or shuts down the machine remotely (dry contact/communication), the machine is withdrawn from the rotation queue and one standby machine is automatically activated; one standby machine is automatically added for each occurrence of the above situation until all standby machines are put into operation. When the master machine loses power, it automatically enables all standby machines, and all units work independently; restore to previous state after the fault is recovered.

This function can achieve network management of up to 32 units (address 00~31) through RS485 communication, and the definition of each unit is as followings:

- a. Master definition: The default communication address 00 unit is the master (a network can only have one master), responsible for communication, calculation, monitoring and management of all units, as long as the main board is powered on even in standby, failure shutdown state, still perform the master function, master unit can also be used as a standby when the rotation.
- b. Slave definition: In addition to the master, all units are considered as slaves, and the communication address of slaves can be set from 01 to 31, and the communication address between slaves cannot be repeated.
- c. Definition of standby machine: The unit that is shut down by the command of the master can include the master.
- d. Online machine definition: All units that are on line except the standby. The standby machine is shut down, and the hand controller shows the communication shutdown, and the first time it is turned on and restarted after the power failure, it will be turned on in order of the address interval "address value×2s" time.

**Springer** | TECH

The parameters in the group control function are defined as followings.

- Number of networked units: The total number of all networked units K (including master and standby), 1~32 can be set, and only the master setting is valid.
- b. Number of standby units: Set the number of standby units N during the rotation, 0~31 can be set, N≤K-1, only the master setting is valid.
- c. Rotation mode: By address order, by running time.
- d. Rotation period: 0~240H can be set, default 24; 0 means no rotation, at this time the default address of the largest N for the standby machine.
- e. Parameter setting mode: Master parameters & temperature, standalone parameters & temperature, slave parameters & average temperature, only the master settings are valid.

#### NOTE

- Please use shielded wire for communication cable and ground the outer shield layer of the shield wire well.
- When connecting multiple units, in order to ensure communication reliability, connect the communication cable from the previous unit to the next unit in order, and do not allow the unit to connect three wires to one terminal.

### 5.5. Inspection After Installation

### Mechanical part inspection items

- 1. A certain space should be reserved around the equipment to facilitate its maintenance.
- 2. The equipment is placed vertically, and the fastening parts are locked.
- 3. The water inlet and outlet pipes connected to the unit are installed and insulated.
- 4. The condensate pump is installed (if necessary).
- 5. The drainage pipe has been connected.
- 6. All pipe joints have been tightened.
- 7. The fasteners used for transportation have been removed.
- 8. After the installation of the equipment is completed, the debris inside or around the equipment has been removed (such as transportation materials, structural materials, tools, etc.).

After all the contents are checked and confirmed to be correct, please carry out the electrical installation operation.

#### Electrical part inspection items

- 1. The power supply voltage is the same as the rated voltage on the equipment nameplate.
- 2. There is no open circuit or short circuit in the system electrical circuit.
- 3. The rating of circuit breaker or fuse is correct.
- 4. All cables and circuit joints are tightened, and the fastening screws are not loose.

All above are checked and confirmed correct, you can start commissioning.

# 6. Controller

# Springer | TECH

# 6.1. Main Display

7-inch true color touch screen.



Figure 6-1. Front View



Figure 6-2. Bottom View

# 6.2. Controller Inputs and Outputs

# 6.2.1 Icon Function Definition

No.	lcon	Name	Parameter Description	Function Description
1	\$ Status	Status	Operation Status Inquiry	<ul> <li>Tap this icon to check the current system status and device operation status.</li> </ul>
2	ON/OFF	ON/OFF	• UNIT ON/OFF	<ul> <li>On Home page, tap this icon to turn on/off the unit.</li> <li>OFF: red, ON: green.</li> </ul>
3	6	Return	Return button	<ul> <li>On any page except Home page, tap this icon to return to the previous menu.</li> <li>In the parameter setting state, tap this icon to abandon this editing parameter and exit to the previous parameter setting interface, data will not be stored.</li> </ul>
4		Backward/forward	Pageup Button	<ul> <li>In the multi-parameter page except Home page, tap this icon to pageup.</li> </ul>
5	fi Home	Home	Home button	<ul> <li>Tap this icon to return to Home page.</li> </ul>
6	Alarm	Alarm	<ul><li>Troubleshooting</li><li>Record review</li></ul>	<ul> <li>Check the fault information of IDU and ODU.</li> <li>Select whether to manually reset the current fault.</li> <li>Select to view historical data, alarm and operation records.</li> </ul>

Table 6-1. Icon Function

# 6. Controller (cont.)



No.	lcon	Name	Parameter Description	Function Description
7	<b>O</b> <sub>6</sub> Setting	Settings	<ul> <li>Set user parameters</li> <li>Installation parameters</li> <li>Manufacturer Parameters</li> </ul>	<ul> <li>Set the relevant operating parameters and alarm parameters.</li> <li>Set the communication method, temperature and humidity correction value, etc.</li> <li>Set function options, device parameters, test modes, etc.</li> </ul>
8	<b>⊁</b> Maintenance	Maintenance	Maintenance settings	<ul> <li>Adjust the backlight brightness.</li> <li>Adjust the backlight energy- saving time.</li> <li>Screen saver time.</li> <li>Sound.</li> </ul>
9	0 About	About	Version info	<ul> <li>Under Home page, tap this icon to check the relevant software and hardware version.</li> </ul>
10	Run Curve ————————————————————————————————————	Curves	Temperature and humidity curve	<ul> <li>Tap this icon in Homepage to view the recent temperature and humidity graph.</li> </ul>

Table 6-1. Icon Function (cont.)

### 6.2.2 Menu Structure



Figure 6-3. Menu structure

Springer | TECH

# 6.2.3 Other Functions

- 1. EEPROM storage data function.
- 2. Real-time clock function.
- 3. LCD backlight control.
- 4. Sound and light Alarm function.
- 5. Self-test function.

#### 6.2.4 Communication Terminal

No.	Marking	Parameter Name	Parameter Description	Remarks
1	COM1+,-	Motherboard communication port	Device motherboard communication	RS485
2	USB	Data Interface		USB

Table 6-2

### 6.3. Display Interface

#### 6.3.1 Home Page Display

When the system is powered on for the first time, enter the home page to display information such as the unit's temperature, humidity, date/time, and various function icons.

The top display shows the current status of the unit: standby, cooling, humidifying, heating, dehumidifying, cooling and humidifying, dehumidifying, heating, heating and humidifying.

It displays the current indoor temperature and humidity, if the temperature and humidity sensor is defective, the line displays (---).

Function icons are displayed at the bottom.



Figure 6-4. Home Page

#### 6.3.2 Current Fault View

On Home page, if the Alarm message appears in the upper left corner, it means the current system has a fault.

On Home page, click "Alarm Alarm" and select "Current Fault Inquiry" to view the current fault.

After troubleshooting, in the Alarm page, select "Clear Current Fault" to clear the current fault.



Figura 6-5. Página de falha atual

#### 6.3.3 History View

On Home page, tap "Alarm Alarm " to enter the Alarm page, and enter the history fault query page by clicking the page flip.

Click the History Fault Inquiry drop-down icon to inquire the fault information of a certain day.

Click Clear history alarm information to clear the history record.



Figure 6-6. History of Failures Page

# 6. Controller (cont.)

**Springer** | TECH

# 6.3.4 Current Status View

On Home page, press "Status status" and select "Operation Status" to view the current operating status of the unit; system status/equipment status is displayed on separate pages, and system status is displayed first, and then equipment status is displayed when you turn the page to consult.

Group C	Control[ Individua		Status	s>Deta	iled Operating	Status	2023-0	05-29 20:40:53
0	Basic Operating St				Device Run T		Historica	l Electricity
	Name	Va	ue Unit		Name	Value	Unit	
	In-air Temp 1		0°C	In-ai	r RH	0.0		
					-air RH			
				Rac	k In-air Temp 1			<b>v</b>
(	Out-air Temp 2				k In-air Temp 2			
	Out-air Temp 3			Rac	k In-air Temp 3			
1								5
н	fî Iome s	Status	Alarm	ı	o. Setting	X Maintena	ance	í About

Figure 6-7. Operational Status Page

### 6.3.5 Backlight Control

On Home page, tap "Maintenance Maintenance", enter maintenance page, On this page, you can adjust screen brightness, sound, change backlight power saving time and screen saver time.



Figure 6-8. Maintenance Page

# 6.3.6 Other Functions

### Power off memory function

After the system is abnormally turned off, when it is turned on again, the system will work according to the working state before turning off, saving parameters, setting the temperature value, etc.

#### • Sound and light alarm function

When there is a system failure, the red light will flash and beep.

#### • Auto-restart

After a power failure, as soon as the power supply is restored, the control board can perform automatic reset according to the operating state before the power failure.

#### • Real-time clock

Factory setting, click the time on the homepage, open the input keyboard and modify directly.

#### Communication

Through the RS485 interface on the control board, according to the requirements of the communication protocol and main control board.

# 6.4. Common Operations

#### 6.4.1 Switch On/Off

On Home page, tap icon to switch on/off unit, and current status will be displayed on Home page.

When "ON/OFF ON/OFF " (red) is displayed, it means the unit is in off state; if you want to turn on, tap the icon "ON/ OFF ON/OFF "

When "ON/OFF (green) is displayed, "standby", "cooling/heating", "humidifying/dehumidifying mode", etc.

When "ON/OFF (green) is displayed, "standby", "cooling/heating", "humidifying/dehumidifying mode", etc., it means that the unit is on, and if you want to turn off, tap the icon and confirm to turn off the unit.

Group Control[	Individual ]				20	23-05-29	19:30:05
Basic Information	on	Δ					
Un User pe	ermission login		×	φ			
Ru Nam	e User	Password 🚽	1			×	
se Pass	word *			2	3	×	4
	Cancel				6	CRL	s
		0.0	7	8	9	Entor	
0.0				0		Enter	
ON/OFF	Status	Alarm	o, Setting	) N	<b>★</b> ∕laintenance		1 About

Figure 6-9. Power on Confirmation Page

#### 6.4.2 Parameter Settings

On Home page, press "Setting Setting " and enter the password to enter the setting page to set and change user parameters, installation parameters and factory parameters.

- User parameters: password "1111", set the return air temperature and humidity value, high and low temperature alarm value, high and low humidity alarm value, and local operation, etc.
- Installation parameters: requires corresponding permission to enter, used for factory maintenance.
- Factory parameters: need corresponding permission to enter, used for factory setting parameters.

Group Control [ Individu	ual]					2023	3-06-08 08:41:48
Basic Information		•					
Unit Mode OFF					٢		
Ctrl Mode	User p	ermiss	sion login			X	
Run Curve ——————————————						. –	0 %
Setpoint 0.0 °C 0	Nam	e	User User	Parame Param	ter 💌		*
0.0	Pass	word	Projec	t Paran	neter		
\ <sub>•c</sub> /			Factor	y Parar	neter	8	ill 🕈 👘
$\sim$							
0.0			N			ŭ	~
ON/OFF	Status		Alarm	O Sett	o ing	× Maintenance	i About
Group Control [ Individu	ial]					2023	3-06-08 08:42:16
Group Control [ Individu Basic Information	ial ]	A				2023	3-06-08 08:42:16
Group Control [ Individe Basic Information Unit Mode OFF	ial ]	A				2023	3-06-08 08:42:16
Group Control [ Individu Basic Information Unit Mode OFF Ctrl Mode Run Curve — — —	ual ] User [	A	* *	* *	X	2023	3-06-08 08:42:16
Group Control [ Individu Basic Information Unit Mode OFF Ctrl Mode Run Curve —/// Setensist 0.0 °C 0	ual] Userț	1	* *	* *	×	2023	0 %
Group Control [ Individu Basic Information Unit Mode OFF Ctrl Mode Run Curve — 4/7 Setpoint 0.0 *C 0	ua ] Userț Nar	1	* *	* *	×	2023	0 %
Group Control [ Individu Basic Information Unit Mode OFF Ctrl Mode Run Curve ———— Setpoint 0.0 °C 0	user ( Nar Pas	▲ 1 4	* * 2 5	* * 3 6	× × CRL	2023	0 %
Group Control [ Individu Basic Information Unit Mode OFF Ctrl Mode Run Curve —% Setpoint 0.0 °C 0 0.0 °C	ual] Userț Nar Pas	▲ 1 4 7	* * 2 5 8	* * 3 6 9_	X X CRL	2023	0 %
Group Control [ Individu Basic Information Unit Mode OFF Ctrl Mode Run Curve —/	ual] User; Nar Pas	▲ 1 4 7	* * 2 5 8	* * 3 6 9 –	CRL Enter	2023	0 %
Group Control [ Individu Basic Information Unit Mode OFF Ctrl Mode Run Curve ————————————————————————————————————	user ; Nar Pas	1 4 7	* * 2 5 8 0	* * 3 6 9 –	CRL Enter	2023	0 %
Group Control [ Individu Basic Information Unit Mode OFF Ctrl Mode Run Curve — Setpoint 0.0 *C 0 0.0 °C	user ( Nar Pas	▲ 1 4 7	* * 2 5 8 0	* * 3 6 9 -	CRL Enter	2023 X 0 M	0 %

Figure 6-10. Password Entry Page

Group	Control[ In	dividual ]		User>P	arameter Setting		2023-0	05-29 19:30:26
			Alarm Se	tting	Configuration			
	Nar	me	Setting	Unit	Name	Setting	Unit	
	In-air RH							
	Out-air RH				Historical Electric Quantity Display Mode	Month		
	Group Contr Fan Speed				Group Control W-Valve Opening			
	User Parame		Reset		User Password	Change		
								<b>(</b>
	fî Home	Status		Alarm	© <sub>6</sub> Setting	<b>⊁</b> Maintena	nce	i About

Figure 6-11. User Parameter Setting Page

# 7. Maintenance & Repair



# 7.1. Safety Notes

- 1. All maintenance must be carried out only by authorized and duly qualified professionals and must be carried out strictly in accordance with the relevant specifications.
- 2. Before starting maintenance, be sure to turn off the power supply to the equipment. For certain maintenance tasks that require operation (such as measuring current, pressure, temperature, etc.), ensure that the equipment is fully connected before turning on power, and disconnect power immediately after maintenance is completed.
- 3. Protective measures such as wearing gloves and insulated shoes should be taken when performing electrical maintenance.
- 4. See 6.2 Routine Maintenance for details on maintenance items.
- 5. Chilled water units are medium and large professional equipment, please take all necessary care, if in doubt, consult our company for more details.

# 7.2. Routine Maintenance

### 7.2.1 Filter Maintenance

Filter monthly maintenance content

Serial number	Specific operation	Remarks
1	Confirm that the filter is not broken or deformed and replace it in time if necessary.	Operation when power off
2	Confirm that the filter clogging switch works properly. Cover the return air outlet with a baffle for about 100% and check if there is a filter blockage alarm. If there is an alarm is normal, if there is no alarm, please check whether the pressure extraction tube is properly connected.	Operate when power on

# 7.2.2 Refrigeration System Maintenance

Refrigeration water valve annual maintenance content

Serial number	Specific operation	Remarks
1	Confirm that there is no damage to the insulation wool of the frozen water line.	Operation when power off
2	Check that the chilled water valve and its actuator wiring are not loose.	Operation when power off
3	Check the equipment piping brackets to make sure they are not worn and are well secured.	Operation when power off
4	Verify that there are no leaks in the lines.	Operation when power off
5	Confirm that the unit drains properly.	Operation when power off

# 

- In winter, if the chilled water is not used for a long time, the water in the unit needs to be drained out, otherwise the coils may be frozen and cracked.
- If the chilled water unit has more than one module, it is necessary to drain water for different modules separately.
- If it is impossible to ensure that the internal drying of the unit is completed, the unit should be stored indoors at this time and the storage environment temperature should be above 4°C.

# 7.2.3 Electrical Control System Maintenance

Serial number	Specific operation	Remarks
1	Check that the contactors are in perfect working order, check that the moving parts are unobstructed and free from bending.	Operation when power off
2	Cleaning electrical and control components must be carried out with brushes or dry compressed air.	Operation when power off
3	Check whether the contactors have signs of arcing or overheating. Replace the contactor in severe cases.	Operation when power off
4	Fastening of the electrical connection terminals.	Operation when power off
5	Check whether the butt plug quick connector is in good contact, and replace the terminal if a loose condition is found.	Operation when power off
6	Checking the appearance of power transformers and isolation transformers and testing the output voltage.	Operation when power off
7	Inspection of control interface boards, display control boards, sensor boards, insurance boards and other surfaces for obvious aging.	Operation when power off
8	Cleaning of dust and dirt on each electrical control element and control board with a brush combined with electronic dust remover.	Operation when power off
9	Check and fasten each output input plug interface of the control interface board, including the connection of the display control board to the control interface board and the connection of the control interface board to the temperature and humidity sensor board	Operation when power off
10	Check the output connections from the control interface board to each contactor, and the input connections to the fan overload protector, heating overtemperature protection switch, filter clogging switch, airflow loss switch, etc.	Operation when power off
11	Replacement of electrical components such as control fuses (or air switches) and control boards that have been tested for problems.	Operation when power off
12	Check and calibrate the temperature and humidity sensor readings using a higher level of measurement accuracy temperature and humidity measuring instrument.	Operation when power off

# 7. Maintenance & Repair (cont.)

Springer | TECH

### 7.2.4 Fan Maintenance

The monthly maintenance of fan is as followings

Serial number	Specific operation	Remarks
1	Confirm that there are no obstacles in the fan.	Operation when power off
2	Confirm that there is no damage to the fan blades.	Operation when power off
3	Verify that there is no friction between the fan and the air guide ring.	Operation when power off
4	Confirm that the fan operation sound is not abnormal.	Operation when power off
5	Confirm that the lower air supply fan mesh is not deformed.	Power failure operation
6	Confirm that the fan installation fixing screws are not loose or deformed	Power failure operation
7	Confirm that the terminals are not loose.	Power failure operation

# 7.3. Troubleshooting

# 

Some circuits have lethally high voltages and allow only specialized technicians to perform maintenance operations on the unit. Special care must be taken when performing troubleshooting with electricity.

The troubleshooting and treatment of each component are shown in Table 7-1 to Table 7-4.

Symptoms	Possible reasons	Items to be checked or treated
Fan does not start	No power supply	Check the rated voltage of L1, L2 and L3.
	Breaker tripping	Check the circuit breaker for the main fan.
	Overload, breaker open	Manual reset, check the average value of current.
	Contactor does not close	According to the contents of the circuit diagram set, check whether the AC contactor control terminal has output.
	Control board failure	According to the contents of the circuit diagram atlas, check whether the motherboard control terminal has output.
	Fan Failure	Fan replacement.

Symptoms	Possible reasons	Items to be checked or treated
Bad cooling effect	Water flow too low	Check whether the pump is working normally and whether the pump selection is reasonable.
	Chiller failure, high inlet water temperature	Check the chiller problem.
	System mixed with air	Re-evacuation.
	The water valve is not fully open	According to the circuit diagram, check whether the control output of the water valve is normal.
	Bad airflow distribution	Check the air supply and return air system, whether there is poor air supply and return.

### Table 7-2. Refrigeration System Troubleshooting

Table	7-3.	Humidifier	Troublesh	ootina
10010		, ianinanioi	11000010011	ooung

Symptoms	Possible reasons	Items to be checked or treated
No humidification	The humidifier is not flooded	Check the water source for normal water supply.
		Check if the water filling solenoid valve is working.
		Check the status of high-water level switch /drain valve.
		Check if the water inlet pipe is blocked.
	No humidification needs	Check controller status.

Table 7-4. Heating System Troubleshooting

Symptoms	Possible reasons	Items to be checked or treated
Heating system does not operate, contactor does not contact	No heating requirement	Check the status of the controller.
Contactor contacted, no heating effect	Heater is damaged	Disconnect the power supply and test the resistance characteristics of the heater with an ohmmeter.

# 7. Maintenance & Repair (cont.) Springer | TECH

Alarm name	Causes of alarms	Reference processing
Return air high temperature alarm	High ambient temperature.	Check the ambient temperature.
	Large thermal load or insufficient cooling capacity.	Increase the number of air conditioners.
	The return air high temperature alarm value is set unreasonably.	Adjust the return air high temperature alarm setting.
Return air low temperature	Low ambient temperature.	Check the ambient temperature.
alarm	The return air low temperature alarm value is set unreasonably.	Adjust the return air low temperature alarm setting.
Return air and high	High ambient humidity.	Checking environmental humidity.
humidity alarm	Return air high humidity alarm value setting is not reasonable.	Adjust the return air high humidity alarm setting.
Return air low humidity	Low ambient humidity.	Checking environmental humidity.
alarm	The return air low humidity alarm value is set unreasonably.	Adjust the return air low humidity alarm setting.
	Dirty and clogged filters.	Maintenance or replacement of filters.
	Filter blocking differential pressure switch setting value is not reasonable.	Readjustment of setting values.
Filter plugging	Differential pressure switch not properly positioned or blocked.	Test Wiring.
	The differential pressure switch line is connected wrongly or the pressure extraction tube is connected wrongly.	Check the wiring and the pressure extraction tube.
Humidifier small current	Not connected to the water injection pipe or no water intake.	Check water intake.
Heating failure	Water inlet valve failure.	Test with multimeter.
	Humidifier vacant open not closed.	Close the air switch.
	Low water conductivity.	Detection of inlet conductivity.
Humidifier overflow	Detection of problems.	Clamp current meter to test the humidification current, compare the display board current, the difference is large, there is a problem.
	Humidification current is too large alarm.	High inlet conductivity, or drainage failure.
Drainage failure	Faulty drain valve or poor drainage.	Check the drainage line and drainage valve.
	The electric heater contactor is not absorbed.	Electrical heating contactor not sucked will lead to heating failure.
Heating failure	Electric heater over temperature.	Electric heater temperature switch failure or other reasons.
Loss of airflow	Fan not started (fan not powered or faulty).	Check if the fan is started and the circuit breaker is closed.
	The differential pressure switch line is connected wrongly or the pressure extraction tube is connected wrongly.	Check the wiring and the pressure extraction tube.

Table 7-5. Common Alarms Description and Handling

# 7.4. Maintenance Inspection Items (quarterly) Table

Date checked:	Maintained by:
Unit model:	Serial No.:

Content	Inspection items	Inspection results
Filters	Clean or change the filter.	
Filters	Confirm that the filter plug switch works properly.	
	Confirm that there are no obstacles in the fan.	
	Confirm that there is no damage to the fan blades.	
	Verify that there is no friction between the fan and the air guide ring.	
Fan section	Confirm that the fan operation sound is not abnormal.	
	Confirm that the lower air supply fan mesh is not deformed.	
	Confirm that the fan installation fixing screws are not loose or deformed.	
	Confirm that the terminals are not loose.	
	Confirm that there is no damage to the insulation wool of the frozen water line.	
	Check that the chilled water valve and its actuator wiring are not loose.	
Refrigeration Systems	Check the equipment piping brackets to make sure they are not worn and are well secured.	
	Verify that there are no leaks in the lines.	
	Confirm that the unit drains properly.	
	Confirm that the surface is free of debris.	
	Confirm that the electric heater is not damaged.	
Electric heater	Check the component for corrosion and replace if necessary.	
	Confirm that the electric heater function is normal.	
	Verify that the electric heater thermal protection sensor is intact.	
Humidifier content	Check whether the humidification water inlet valve is working properly.	
Filters	Check if the cable is loose.	
	Inspection items.	Inspection results.
	Clean or change the filter.	

Maintainer's signature:



A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Telefones para Contato: 4003.9666 - Capitais e Regiões Metropolitanas **0800.886.9666** - Demais Cidades

**ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001** 





www.carrierdobrasil.com.br