

# Manual do Usuário e Instalação

## Controle com Fio WDC3-86T





# MANUAL DO USUÁRIO E DE INSTALAÇÃO

## Controle com Fio WDC3-86T

Obrigado por adquirir o controle com fio.

Este manual descreve os requisitos de precaução de segurança que devem ser tomadas durante a instalação e a operação do controle.



### OBSERVAÇÕES

- Leia o manual com atenção e certifique-se de que entendeu as informações antes de utilizar o controle.
- Após a leitura, guarde este manual em um local acessível.
- Se futuramente outro usuário operar o controle, certifique-se de entregar esse manual ao novo usuário.




# Índice

<b>1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INSTALAÇÃO .....</b>	<b>6</b>
2.1 - Precauções para Instalação .....	6
2.2 - Parâmetros Básicos .....	7
2.3 - Acessórios .....	7
2.4 - Dimensões do Controle .....	8
2.5 - Fiação .....	8
2.6 - Instalação da Tampa Traseira do Controle.....	10
<b>3. OPERAÇÃO .....</b>	<b>12</b>
3.1 - Visão Geral Teclas do Controle Remoto Com Fio .....	12
3.2 - Descrição dos Ícone do Display do Controle .....	13
3.3 - Operação do Controle .....	14
3.4 - Resolução de Problemas .....	30
3.5 - Perguntas Frequentes .....	31
3.6 - Menus de Configuração (Engineering Menu) .....	32

# 1. Precauções de Segurança

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre como utilizar o aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Identificador	Significado
 ADVERTÊNCIA	Não seguir estas instruções corretamente pode resultar em lesões pessoais graves ou morte.
 CUIDADO	Não observar estas instruções adequadamente pode resultar em danos a propriedades ou lesões pessoais leves, porém que podem ser agravadas dependendo das circunstâncias.
 IMPORTANTE	Indica uma situação que pode resultar em danos ao equipamento ou à propriedade.
NOTA	Faz referência a uma dica útil ou informações adicionais.

## ADVERTÊNCIA

- *Consulte seu revendedor local a respeito de relocação e reinstalação do controle com fio. A instalação incorreta pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.*
- *Instale o controle de acordo com as instruções deste manual. A instalação incorreta pode resultar em vazamento de água, choque elétrico ou até mesmo risco de incêndio.*
- *Instale o controle com fio em um local onde fique firme e que seja resistente para suportar o próprio peso. A queda do controle pode causar lesões e danificar o produto.*
- *Certifique-se de usar apenas os acessórios e as peças especificados para o trabalho de instalação. Não utilizar peças especificadas pode resultar em queda da unidade, choque elétrico ou incêndio.*
- *Para evitar choque elétrico, não opere com as mãos molhadas ou úmidas.*

## IMPORTANTE

- *Não lave o controle com água, já que isso pode causar choque elétrico ou incêndio.*
- *Quando estiver usando a função siga-me do controle com fio, selecione o local de instalação considerando que deve ser um lugar:*
  1. *Em que temperatura média do cômodo pode ser detectada.*
  2. *Não exposto à luz direta do sol.*
  3. *Afastado de fontes de calor.*
  4. *Não afetado pelo ar externo ou por corrente de ar decorrente de, por exemplo, abertura/fechamento de portas, saída de ar da unidade interna ou algo semelhante.*

## 2. Instalação

### 2.1 - Precauções para Instalação



#### ADVERTÊNCIA

*Solicite que seu revendedor ou pessoal qualificado execute o trabalho de instalação. Não tente instalar o controle com fio por conta própria. A instalação incorreta pode resultar em choque elétrico ou incêndio.*

- *Não bata, jogue ou desmonte a unidade.*
- *A fiação deve ser compatível com o controle com fio atual.*
- *Use os cabos especificados. Não aplique força externa aos terminais da fiação.*
- *A linha do controle com fio é um circuito de baixa tensão, que não pode entrar em contato direto com a linha de alta tensão ou ser colocado no mesmo tubo de fiação com a linha de alta tensão. O espaçamento mínimo dos tubos de fiação deve ser de 300 a 500 mm.*
- *Não instale o controle em um ambiente corrosivo, inflamável ou explosivo ou em qualquer lugar com névoa de óleo (como uma cozinha).*
- *Não instale o controle em locais úmidos. Mantenha-o distante da luz solar direta.*
- *Não instale o controle quando a unidade estiver ligada.*
- *Instale o controle após pintar as paredes; caso contrário, poderá entrar água, cal e/ou areia no controle.*



#### CUIDADO

- *O trabalho de instalação sempre deve ser realizado com a energia desligada. Pressionar peças elétricas pode resultar em choque elétrico.*
- *Não desmonte, reconstrua ou repare. Isso pode resultar em choque elétrico e/ou incêndio.*
- *Certifique-se de que toda a fiação esteja segura, que usou os fios especificados e que não há sobrecarga nas conexões dos terminais ou na fiação. Conexões ou fixação de fios incorreta pode resultar em acúmulo anormal de calor ou incêndio.*
- *Para evitar vazamento e choque elétrico devido à entrada de água ou insetos, preencha o orifício da fiação com massa.*
- *A escolha dos materiais e das instalações deve estar em conformidade com os padrões nacionais e internacionais disponíveis.*
- *Consulte os Códigos e/ou Normas aplicáveis à instalação da unidade no local, de maneira a assegurar que a instalação elétrica esteja de acordo com os padrões e requisitos especificados. “Norma NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão”.*

## 2.2 - Parâmetros Básicos

Itens	Descrição
Tensão nominal	DC 18V
Tamanho da fiação	RVVP -0,75 mm <sup>2</sup> ×2
Ambiente de operação	-5°C ~ 43°C
Umidade	≤ RH 90%

## 2.3 - Acessórios

Verifique se as seguintes peças acompanham o produto:

N°	Nome	Quant.
1	Controle com fio	1
2	Parafuso Philips, M4×25	2
3	Manual de instalação e operação	1
4	Tampa traseira do controle com fio	1
5	Barra de apoio de plástico	2
6	Parafuso para madeira ST4×20	3
7	Buchas para parede	3

Prepare as seguintes peças em campo:

N°	Nome	Quant.	Comentários
1	Caixa elétrica embutida	1	Embutida na parede
2	Cabo blindado de 2 núcleos	1	RVVP - 0,5mm <sup>2</sup> ×2, embutido na parede
3	Tubos de fiação (conjunto de isolamento)	1	Embutido na parede; comprimento máximo da fiação: 200 m
4	Chave de fenda Phillips grande	1	Utilizada para instalar parafusos de rosca de fenda cruzada
5	Chave de fenda pequena	1	Utilizada para remover a caixa traseira do controle com fio

## 2.4 - Dimensões do Controle




Figura 1

## 2.5 - Fiação

### 2.5.1. Sistema do tipo um-para-um/dois-para-um

- Aplicável à comunicação bidirecional entre um controle com fio e uma Unidade Terminal (UT).
- Sistema um-para-um: Um controle com fio controla uma UT.  
Sistema dois-para-um: Dois controles com fio controlam uma UT.  
Os parâmetros exibidos no controle com fio variam de acordo com os parâmetros da UT.  
Os dados são atualizados em tempo real.
- Os cabos de comunicação entre uma UT e um controle com fio (X1, X2) podem ser conectados na ordem inversa.
- Para um sistema dois-para-um, deve ser definido qual é o controle principal e qual é o secundário.

### NOTA

*Tanto para um sistema do tipo um-para-um quanto para um sistema do tipo dois-para-um, o comprimento máximo da fiação é de 200 m.*






Figura 2

### 2.5.2. Sistema do tipo um-para-vários (disponível apenas para UC V8)




Figura 3

### NOTA

Configure um controle com fio para controlar mais de uma UT. Após aproximadamente 3 minutos e 30 segundos de comunicação entre o controle com fio e as UTs, o controle poderá ser usado normalmente e os comandos de controle poderão ser implementados.

## 2.6 - Instalação da Tampa Traseira do Controle

1. Retire os parafusos e buchas da bolsa de acessórios.
2. Monte a tampa traseira em uma superfície plana.




Figura 4




Figura 5

### Quando instalado na parede:

- O fio pode ser colocado em uma das opções de saídas pelos quatro lados.





Figura 6

- Passe o cabo blindado de 2 núcleos através do orifício de fiação na tampa traseira do controle e use parafusos para prender o cabo blindado nos terminais X1 e X2 de forma segura. Em seguida, fixe a tampa traseira do controle na caixa elétrica usando parafusos de cabeça redonda.



### NOTA

- Não execute operações de fiação em peças energizadas. Certifique-se de remover o controle com fio antes de executar a operação. Caso contrário poderá queimar o controle.
- Não aperte demais os parafusos de cabeça redonda, pois poderá danificar a tampa traseira do controle, que não ficará nivelada na superfície da parede, o que dificultará a instalação ou não permitirá a instalação do controle de forma segura.

Figura 7




Figura 8

- Certifique-se finalmente de que estão devidamente ajustados:




Figura 10

- Prenda o controle e a tampa traseira como mostra figura abaixo:





Figura 9

### NOTA

- Assegure que nenhum cabo fique preso ao fixar a tampa do controle e a tampa traseira.
- O controle e a tampa traseira devem ser instalados corretamente. Caso contrário, poderão se soltar e cair.

## 3. Operação




























### 3.1 - Visão Geral Teclas do Controle Remoto Com Fio



#### **Funções das Teclas**

- **Ligar/Desligar:**  
Pressione "⏻". A tecla de interface/operação acenderá e o dispositivo iniciará. No controle individual do tipo um-para-vários, a tela não apagará quando a tecla desligar for pressionada. Pressione "⏻" novamente e a tecla de tela/operação e o dispositivo serão desligados.
- **Menu/Voltar:**  
Pressione "≡" para entrar na tela de seleção do menu. Pressione "≡" novamente para retornar à interface principal.
- **Teclas direita / esquerda:**  
Pressione "<" ou ">" para ajustar a temperatura e a umidade.
- **Confirmação (OK):**  
Pressione "○" para acender a tela.

## 3.2 - Descrição dos Ícone do Display do Controle


<div>26.5<sup>°C</sup> Definir exibição da temperatura configurada</div>	
 Temporizador desligado	 Temporizador ligado
 Refrigeração	 Aquecimento
 Auto	 Desumidificação
 Ventilador	 Temperatura interna
 Refrigeração rápida	 Aquecimento rápido
 Oscilar para cima/baixo	 Oscilar para a direita/esquerda
 Esterilização	 Função Dormir (Sleep)
 Aquecedor auxiliar	 ECO
 Ar 3D	 Conforto
 Direcionar fluxo de ar para os ocupantes do ambiente	 Direcionar fluxo de ar para evitar os ocupantes do ambiente
 Midea ETA	 Modo de backup
 Silenciar UT	 Bloqueio
 Alerta de falha	 Ativar o bloqueio para crianças
	 Desativar o bloqueio para crianças

### NOTA

- Os ícones de função serão exibidos de acordo com as funções da UT.
- Algumas funções não estão disponíveis em todos os modelos de UTs.

## 3.3 - Operação do Controle

### Modo




Selecione o modo no menu e pressione “○” para confirmar. Após entrar no modo, pressione “<” ou “>” para selecionar o modo de operação e pressione “○” para confirmação. Ou pressione “≡” para sair.

**Conflito de modo:** Quando o sistema detectar algum conflito de modo, a tela principal do controle exibirá uma mensagem indicando que nenhuma opção de aquecimento ou refrigeração está disponível.

### NOTA

*Todas as unidades terminais (UTs) de um mesmo sistema de condicionamento de ar só podem operar no mesmo modo (como refrigeração e aquecimento). Ocorrerá um conflito se as UTs operarem em modos diferentes. Portanto, certifique-se de que o modo de operação de todas as UTs seja o mesmo.*

### Velocidade do Ventilador




Selecione a velocidade do ventilador no menu e pressione “○” para confirmar.

Após entrar na interface de velocidade do ventilador, pressione “<” ou “>” para selecionar a velocidade de operação ou pressione “≡” para retornar ao menu.

### NOTA

- Dependendo dos modelos de UTs são suportadas 3 ou 7 velocidades.
- Com a eficiência assegurada, o condicionador de ar poderá ajustar a velocidade do ventilador dependendo da temperatura interna, levando a uma diferença entre a velocidade do ventilador em tempo real e a definida ou causando a parada do ventilador. Isto é normal.
- Após a velocidade do ventilador ser definida a unidade levará algum tempo para responder. É normal que a unidade não responda à configuração imediatamente.

## Oscilação (Swing)




Selecione a função de oscilação (direita/esquerda) para cima/para baixo no menu e pressione “○” para confirmar. Depois de entrar na interface de oscilação, pressione “<” ou “>” para ajustar o ângulo de oscilação, ou pressione “≡” para retornar ao menu.

### NOTA

- Algumas UTs não suportam o recurso de oscilação.
- Quando a unidade está desligada, o controle com fio fecha de forma automática os difusores de saída de ar.

A oscilação independente só se aplica a IDUs com um dispositivo de oscilação independente.




Selecione a função de oscilação para cima/para baixo no menu e pressione “○” para confirmar. Após entrar na interface de oscilação, pressione “<” ou “>” para selecionar a saída de ar a ser controlada, ou pressione “<” ou “>” para ajustar o ângulo de oscilação.

### NOTA

A oscilação independente só se aplica a UTs com esse dispositivo de oscilação.

## Timer (Temporizador)



Selecione a função do timer no menu e pressione “○” para confirmação.

Após entrar na interface do timer, pressione “<” ou “>” para selecionar o tempo correspondente e pressione “○” para iniciar a configuração da função.

### 1. Timer desligar:

Entre na interface de desligamento do timer, pressione “<” ou “>” para definir o tempo para desligamento e pressione “○” para confirmação e retorne à página inicial para exibir o período do timer.

### 2. Timer ligar:

Insira o timer na interface, pressione “<” ou “>” para definir o horário de inicialização e pressione “○” para confirmação e retorne à página inicial para exibir o período do timer.


### 3. Programação:

Entre na interface de programação. É possível ativar mais de uma programação. Quando uma programação é ativada, a unidade terminal liga e desliga em horários específicos. Os parâmetros e ciclos de operação de todas as programações são configuráveis.

## Programação

Quando uma programação é ativada, a unidade terminal liga e desliga em horários específicos. A programação inclui programação regular e programação simples, entre as quais os temporizadores regulares são fornecidos com três modelos de programação.

A programação permite definir o horário de ligar/desligar, o ciclo de operação e o comando de programação. Pressione “<” ou “>” para alterar o objeto definido e pressione “○” para alterar as configurações.






Definir comando:

### (1) Programação simples


É possível configurar até cinco comandos, cada um contendo a hora e as informações de ligar/desligar. Pressione “<” ou “>” para alterar o objeto definido e pressione “○” para alterar as configurações. Após a configuração, pressione “≡” para salvar as configurações e retornar.

### (2) Programação

É possível configurar até cinco comandos, cada um contendo hora, modo, velocidade do ventilador e temperatura definida. Pressione “<” ou “>” para alterar o objeto definido e pressione “○” para alterar as configurações. Após a configuração, pressione “≡” para salvar as configurações e retornar.



Programação simples



Programação

### NOTA

- Não deverá haver mais de um comando de programação ao mesmo tempo. Caso contrário, poderá ocorrer um conflito.
- Conclua a configuração da data antes da primeira configuração do temporizador.


### Atrasar desligamento

Esta função só é efetiva após a ativação da programação. Após o desligamento atrasado ser definido, a unidade terminal atrasará o desligamento de acordo com o atraso definido com base no tempo original de programação de desligamento semanal.

### NOTA

*O comando de desligamento atrasado é unitário, isto é, uma vez executado é necessário gerar uma outra programação para que ele seja realizado novamente.*

## Limpeza Automática



Selecione a função de limpeza automática no menu.


O processo de limpeza automática tem a duração de aproximadamente 50 minutos e se divide em 4 etapas:

Pré-operação → Congelamento → Degelo e Enxágue → Desumidificação

### NOTA



- Para sair da limpeza automática pressionando “○” para interromper a limpeza automática ou pressionando “⏏” para interromper diretamente.
- Disponível somente para UTs com a função de limpeza automática.
- Quando a função de limpeza automática está ativada, todas as UTs (que compartilham a mesma UC) iniciam o processo de função de limpeza automática.
- Durante o processo de limpeza automática, a UT poderá soprar ar frio ou quente.

## Midea ETA (META)



Selecione a função Midea ETA no menu e pressione “○” para ativar ou desativar a função Midea ETA. A função Midea ETA é de economia de energia em tempo real.

## Monitoramento IAQ (Qualidade do Ar Interno)



Selecione a função IAQ no menu e verifique os indicadores de qualidade do ar, tais como IAQ, PM2,5 e CO<sub>2</sub> em tempo real.

O monitoramento da qualidade do ar interno requer configuração adequada da UT.

### NOTA

*Disponível somente para UTs com a função IAQ.*

## Um para Vários


Um controle com fio pode controlar mais de uma UT (até 16 IDUs). O controle do tipo um-para-vários inclui controle de grupo e controle separado. No controle de grupo, o dispositivo envia comandos para todas as UTs de forma unificada. No controle separado, o dispositivo envia comandos para qualquer UT do sistema.

### (1) Controle de grupo do tipo um-para-vários


Ative a função do tipo um-para-vários acessando o menu de Manobra > Configurações da UT > Configurações do local. Assim que esta função é ativada, o sistema entra no grupo de controle do tipo um-para-vários por padrão. No controle de grupo, o dispositivo envia comandos para todas as UTs e todas as UTs executam os mesmos comandos. A interface principal do dispositivo no controle do grupo de um-para-vários, é a mesma que no controle de um-para-um. A função da lista deve ser submetida à UT.

### (2) Controle separado do tipo um-para-vários

No controle do tipo um para vários no grupo, é possível alternar para controle separado por meio da lista. Na opção controle separado, a interface principal do dispositivo é alterada para a interface principal do controle separado.



Controle separado do tipo um-para-vários



Interface principal de controle separado

Um para Vários (cont.)


Na interface principal do controle separado de um-para-vários separado, pressione “≡” para sair desse controle. Pressione “<” ou “>” para alterar o objeto de controle. O objeto de controle pode ser todas as UTs ou qualquer UT. Após a seleção do objeto de controle, pressione “⌚” para ativar a opção ligar/desligar rapidamente. Pressione “○” para definir os parâmetros.



**NOTA**

No controle separado, é possível ativar a configuração de oscilação no “Menu de Manobra”.

Configuração de Funções



Selecione a configuração da função no menu e pressione “○” para confirmação.

Após entrar na interface de configuração de função, pressione “<” ou “>” para alternar a função e pressione “○” para ativar a função selecionada.

**ECO:** Após ativação da função eco, a página inicial exibirá o ícone “eco”.

**Esterilização:** Após habilitar a esterilização, a página inicial mostrará um ícone de esterilização “🧼”.

**NOTA**

- Este aplicativo funciona apenas com a UT com o recurso de esterilização.
- O módulo de esterilização é interrompido quando a função de oscilação (swing) é ativada e não retoma a operação até que a função de oscilação seja desativada.

**Sleep (Dormir):** Após a função ser ativada, a página inicial exibirá o ícone “☾”. A função só é aplicável aos modos de refrigeração e aquecimento e não está disponível para os modos automático, desumidificação e de ventilação. Com o modo de Sleep ativado, este será cancelado após o desligamento manual ou troca de modo. É necessário reativar esta função.

**Aquecedor auxiliar:** O aquecedor auxiliar (🔥) tem quatro modos:

Operação automática do aquecedor auxiliar, aquecedor auxiliar ativado, aquecedor auxiliar desativado e aquecedor auxiliar usado separadamente.




## NOTA

- *Operação automática do aquecedor auxiliar: Ao ligar, a unidade determinará se deve iniciar o aquecedor auxiliar de forma automática com base na temperatura ambiente no modo de aquecimento. Neste momento, a unidade opera no modo “Operação Automática do Aquecedor Auxiliar”.*
- *Aquecedor auxiliar usado de forma independente: O aquecedor auxiliar pode ser usado de forma independente sem ligar o compressor. Entre em contato com o distribuidor local para informações sobre a função.*
- *O aquecedor auxiliar só pode ser iniciado no modo de aquecimento. O aquecedor auxiliar é um componente de aquecimento adicional da unidade, mas o consumo de energia aumentará após o aquecedor auxiliar começar a funcionar.*

**Operação turbinada:** Ao ativar a operação turbinada a UT acelerará a refrigeração/ aquecimento. A operação turbinada está disponível apenas para o modo de refrigeração ou aquecimento. Após a operação turbinada ser ativada, o tempo máximo de execução da UT será de 30 minutos. Ao desativar a operação turbinada a UT será controlada da forma normal. A operação de energia será encerrada caso o modo de operação ou a velocidade do ventilador seja alterado.

## Configuração de Funções (cont.)


**Configuração do fluxo de ar:** O controle com fio pode definir o fluxo de ar da UT para “Comfortable” (Confortável) ou “Off” (Desligado). Se o fluxo de ar for definido como “Comfortable” (Confortável), a velocidade do ventilador e o ângulo de oscilação da UT se ajustarão de forma automática a um nível relativamente confortável.



### NOTA

*Disponível somente para UTs com a função configuração de fluxo de ar.*

## Controle Via Aplicativo (App)



Quando a rede inteligente for ativada, um código QR aparecerá. Escaneie o código QR para baixar o aplicativo e controlar seus dispositivos inteligentes por meio do aplicativo.

Orientações para rede inteligente de eletrodomésticos e unidades terminais de AC

### 1. Baixe o aplicativo SmartHome

Em uma loja de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store), pesquise por “SmartHome” e localize o aplicativo SmartHome. Baixe e instale-o em seu telefone.

Você também pode baixar o aplicativo lendo o código QR ao lado.



## 2. Cadastre-se e faça login

Abra o aplicativo SmartHome e crie uma nova conta para começar (você também pode se registrar através de uma conta de terceiros). Se você já tem uma conta, use-a para fazer login.



## 3. Conecte seus dispositivos ao SmartHome:

- O seu celular deve estar conectado a uma rede sem fio. Caso contrário, vá para Settings (Configurações) e habilite redes sem fio e Bluetooth.
- Ligue seus dispositivos.
- Abra o aplicativo SmartHome no telefone.
- Se uma mensagem “Smart devices discovered nearby” (Dispositivos inteligentes descobertos nas proximidades) aparecer, clique para adicionar.



- Se nenhuma mensagem aparecer, selecione “+” na página e selecione seu dispositivo na lista de dispositivos disponíveis nas proximidades. Se o seu dispositivo não estiver listado, adicione-o manualmente pela categoria e modelo do dispositivo.



- Conecte seu dispositivo à rede sem fio de acordo com as instruções no aplicativo. Se a conexão falhar, siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para continuar com a operação.



## Controle Via Aplicativo (App) (cont.)

### NOTA

*Observações sobre redes:*

- Ao conectar o produto à rede, certifique-se de que o celular esteja o mais próximo possível do produto.*
- De acordo com as dicas do aplicativo, se o produto tiver suporte apenas para comunicação Wi-Fi de 2,4 GHz, observe que a rede de 2,4 GHz estará selecionada para conexão.*
- A Midea recomenda que os nomes SSID do roteador Wi-Fi contenham apenas valores alfanuméricos. Se caracteres especiais, sinais de pontuação ou espaços forem usados, isso poderá impedir que o nome SSID apareça nas redes disponíveis para ingressar no aplicativo. Experimente e, se o SSID aparecer, não haverá problema, caso contrário, faça login no roteador e altere o nome do SSID.*
- Um grande número de dispositivos no roteador Wi-Fi pode afetar a estabilidade da rede, não há como a Midea recomendar uma limitação de número específica, pois isso dependerá da qualidade do roteador e de muitos outros fatores.*
- Se o roteador ou o nome do Wi-Fi e a senha do Wi-Fi mudarem, repita o processo acima para se reconectar à rede.*
- À medida que a tecnologia do produto é atualizada, o conteúdo do SmartHome pode mudar e a exibição real no aplicativo SmartHome prevalecerá.*

### NOTA

*Advertência e solução de problemas para falhas de rede:*


- Quando o produto estiver conectado à rede, o celular deverá estar o mais perto possível do produto.*
- Atualmente, oferecemos suporte apenas para roteadores de banda de 2,4 GHz.*
- Não é recomendado usar caracteres especiais (pontuação, espaços etc.) como parte do nome da WLAN.*
- É recomendado não conectar mais de 10 dispositivos em um só roteador para evitar que sinal de rede fraco ou instável afete os eletrodomésticos.*
- Em caso de alteração da senha do roteador ou da WLAN, limpe todas as configurações e reinicie o aparelho.*
- O conteúdo do aplicativo pode mudar nas atualizações de versão e a operação real prevalecerá.*

Informações do Wi-Fi

Faixa de frequência de transmissão por Wi-Fi: 2,400~2,4835 GHz EIRP não superior a 20 dbm.




## Aviso de Som do Teclado




Após que o “Keypad tone prompt” (Aviso de som do teclado) estiver ativado, o controle operará em silêncio. Pressione “○” para ativar ou desativar a função.

## Silenciar Unidade Terminal



Após ativar “Quiet IDU” (Silenciar UT/IDU), a unidade terminal (UT) operará em silêncio. Pressione “○” para ativar ou desativar a função.


## Configuração da Unidade de Medida de Temperatura da UT



A unidade de medida de temperatura da UT é por padrão em graus Celsius. É possível alternar manualmente a unidade entre Celsius e Fahrenheit.

Pressione “○” para ativar ou desativar a medida de temperatura da unidade.

Indicador de Temperatura Ambiente





Após a exibição da temperatura ambiente ser ativada, caso retorne à página inicial e não opere o dispositivo, o dispositivo exibirá a temperatura ambiente de forma automática e apresentará um ícone de temperatura ambiente.

Pressione “○” para ativar ou desativar a função.

NOTA

No modo automático, sempre será mostrada a temperatura ambiente.



Luz da Unidade Terminal



Após a luz da UT ser ativada, o LED de exibição desta acenderá. Após a luz da UT ser desativada, o LED de exibição desta desativará.

Pressione “○” para ligar ou desligar a luz da UT.



Tempo da Luz de Fundo



O tempo de luz de fundo pode ser definido para 15s, 30s, 60s ou 90s. Após a configuração, se o dispositivo não receber nenhum comando dentro do tempo de luz de fundo definido, ele entrará na interface de espera.

Pressione “○” para ajustar o tempo de luz de fundo.



## Brilho da Luz de Fundo



O brilho da luz de fundo possui 10 níveis, usados para definir o brilho da tela do dispositivo. O brilho aumenta do nível 1 ao 10.

Pressione “○” para ajustar o brilho da luz de fundo.



## Configuração de Temperatura no Modo Automático



A configuração de temperatura no modo automático permite definir a temperatura no modo de refrigeração/aquecimento automático e manter a temperatura interna dentro da faixa definida.

Pressione “○” para entrar na configuração de temperatura no modo automático, pressione “<” “○” “>” para selecionar um item e pressione “<” e “>” para ajustar a faixa.


## Bloqueio para Crianças



O bloqueio para crianças serve para evitar operação incorreta do dispositivo. Após ser ativado, os botões do dispositivo serão bloqueados e não poderão ser operados até que o bloqueio para crianças seja desativado.

Pressione “<” e “>” ao mesmo tempo para ativar o bloqueio para crianças e pressione “<” e “>” ao mesmo tempo para desativar o bloqueio para crianças.

## Configurações de Data e Hora




### Data e hora

Selecione o horário da rede (requer conexão com a Internet) ou defina o horário manualmente.

Encontre a data e a hora na interface de configuração de função, encontre o modo de exibição de hora e pressione “○” para entrar na interface de configuração.

Em seguida, pressione “<” e “>” para definir a data e hora e pressione “○” para alterar. Após a configuração, pressione “≡” para retornar e para que as configurações sejam aplicadas.



### Exibição de hora

A hora pode ser exibida no formato de 12 ou 24 horas.

Encontre a data e a hora na interface de configuração de função, encontre o modo de exibição de hora e pressione “○” para entrar na interface de configuração.





### Horário de verão

Ative ou desative o horário de verão e defina a hora de início e de término.

Encontre a data e a hora na interface de configuração de função, encontre o horário de verão e pressione “○” para entrar na interface de configuração.

Em seguida, pressione “<” ou “>” para definir a data e hora, e pressione “○” para alterar. Após a configuração, pressione “≡” para retornar e para que as configurações sejam aplicadas.

## Fora de Casa




Ative ou desative a opção fora de casa e defina a temperatura máxima e temperatura mínima toleradas.

Encontre as opções Eco na interface de configuração de função, a opção fora de casa e pressione “○” para entrar na interface de configuração.

Em seguida, pressione “<” ou “>” para definir o Status, Temp. máx. tolerada e Temp. mín. tolerada, e pressione “○” para alternar. Após a configuração, pressione “≡” para retornar e para que as configurações sejam aplicadas.


## Idioma



Insira o idioma para selecionar seu idioma preferido, o sistema entrará no idioma atual selecionado.

### NOTA

*A seguinte página de seleção de idioma aparecerá quando o controle com fio for ligado pela primeira vez.*




### 3.4 - Resolução de Problemas

#### Código de Erro

Menu		Comentários
C51	Falha de comunicação entre o controle com fio e a unidade terminal (UT)	V8
CE9		V6 / UTs 2ª Geração

#### Exibição de Erro



1. Caso ocorra alguma falha na unidade terminal (UT) ou na unidade central (UC), o controle exibirá o código de falha. Caso ocorra falha de comunicação entre o controle e qualquer uma das UTs, o controle exibirá “C51”.
2. O controle pode registrar até 10 falhas; cada falha incluirá o endereço do dispositivo com falha, o código da falha e a hora em que a falha ocorreu.

### 3.5 - Perguntas Frequentes

- A unidade não está funcionando, mas avisa que não é possível definir tanto a opção de refrigeração como a de aquecimento. O que é necessário fazer?

*O modo definido é inconsistente com o modo de operação da UT. Altere o modo definido para refrigeração/aquecimento.*

- A palavra “Filter” (Filtro) é exibida no painel de operação. O que é necessário fazer?

*Entre em contato com o serviço de pós-venda para limpar ou substituir o filtro/trocador de calor. Entre em contato com o distribuidor local.*

- Quais são as possíveis causas se a unidade não estiver funcionando com a potência que deveria?

*Realize uma verificação na seguinte sequência:*

- 1. Se o modo definido é refrigeração ou aquecimento;*
- 2. Se os difusores de saída de ar estão voltados para baixo;*
- 3. Se há alguma barreira de 20 cm ao redor da UT;*
- 4. Se a UT está entupida e precisa ser limpa.*
- 5. Se o problema persistir, entre em contato com o distribuidor local.*

- Por que a saída de ar do condicionador de ar pinga?

*A umidade do ar interno está muito alta. Feche as portas e janelas.*

- Por que a unidade central (UC) pinga?

- 1. Durante a refrigeração no verão, a água de condensação gerada pela unidade é descarregada para o exterior através do tubo de drenagem da UT. Se o tubo de drenagem estiver próximo à UC, a água de condensação pode ser confundida com vazamento de água da UC. A UC não drena água durante a refrigeração.*
- 2. Durante o aquecimento no inverno, a UC poderá congelar. Em seguida, a unidade descongelará e a água descongelada sairá pela saída de drenagem na parte inferior da UC. Este é um fenômeno normal e não uma falha no condicionador de ar. Para resolver isso, entre em contato com a equipe de pós-venda ou o instalador para instalar um tubo de drenagem na UC.*

- Por que a unidade falha para iniciar após ser ligado?

*No inverno leva algum tempo para a unidade aquecer. Aguarde alguns minutos.*

- Por que a unidade continua funcionando após ser desligado?

*Após a unidade ser desligada, essa funciona por um tempo para eliminar a umidade, de modo a reduzir a possibilidade de crescimento de mofo.*


- Por que as funções da unidade não são ajustáveis?

*Se o painel de visualização apresentar um ícone de cadeado, a unidade está bloqueada. Neste caso, entre em contato com o SAC Midea.*

## 3.6 - Menus de Configuração (Engineering Menu)

### ***Configurações de Parâmetros do Controle Com Fio***

- Os parâmetros podem ser definidos com a unidade ligada ou desligada.
- Mantenha pressionadas as teclas “≡” e “>” por 3 segundos para entrar na interface de configurações de parâmetros.
- Após entrar na interface de configuração de parâmetros, pressione “<” ou “>” para alterar o parâmetro. Defina os parâmetros de acordo com a tabela de configurações de parâmetros. Pressione “○” para acessar a interface de configurações de parâmetros. Em seguida, pressione “<” ou “>” para alterar o valor do parâmetro e pressione “○” para salvar as alterações.
- Pressione a tecla “≡” para retornar à página anterior até sair da configuração de parâmetros, caso contrário, a página será fechada após 60 segundos de inatividade.
- Enquanto estiver na página de configurações de parâmetros, o controle não responderá a qualquer sinal do controle remoto.





## Tabelas de Menus de Configuração (Engineering Menu)

Menu	Submenu	Configuração
Configuração dos Menus de Engenharia	Desativar modo	Automático, Refrigeração, Aquecimento, Ventilação e Desumidificação
	Bloqueio	Ajustar temperatura
		Velocidade do ventilador
	Configuração do sensor de temperatura ambiente	Posição do sensor de temperatura ambiente
		Compensação do sensor de temperatura ambiente
	Configuração da WDC	Consulte a seguir "Configuração de endereço da WDC"
	Item definido da UT	Consulte a seguir "Item definido da UT"
	Definir endereço da UT	Definir endereço da UT
	Item definido da UC	Consulte a seguir "Item definido da UC"
	Consulta de status operacional do sistema	Informações de falha
		Informações da UC
		Informações da UT
	Tempo da UT	Informações da WDC
	Tempo da UC	Tempo de funcionamento
		Tempo de funcionamento do ventilador 1
		Tempo de funcionamento do ventilador 2
	Informações de tempo da UC	Tempo de funcionamento do Compressor 1
		Tempo de funcionamento do Compressor 2
	Outros recursos	Restaurar configurações de fábrica
		Verificação automática

## Tabelas de Menus de Configuração WDC

Menu	Submenu	Menu de terceiro nível	Padrão	Comentários
Configuração da WDC	Definir controle com fio principal/secundário	principal/secundário	WDC principal	-
	0,5°C exibido ou não	Definir formato de temperatura 0,5/1	0,5	-
	Defina a faixa de temperatura para refrigeração/aquecimento	Defina a temperatura superior e inferior, limites no modo de refrigeração/aquecimento	2ª UT: 17°C~30°C 3ª UT: 16°C~30°C	-
	Controle remoto/recebimento de WDC	Ativar/Desativar	Ativar	-
	Reiniciar WDC automática	Ativar/Desativar	Ativar	-
	Degradação no desempenho	Ligar/Desligar	Desligado	Apenas UTs V8
	Estado do filtro	Ligar/Desligar	Desligado	Apenas UTs V8
	Lembrete de limpeza de filtro	Sem lembrete para filtrar, 500h, 1000h, 2500h, 5000h	500h	-
	Redefinir filtro			-
	Luz da WDC	Ligar/Desligar	Ligado	-
	Separe o controle do tipo um-para-vários	Ligar/Desligar	Desligado	Apenas UTs V8
	Depois de horas	30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min, inválido	Inválido	-

## Tabelas de Itens Definidos da UT - Protocolo V6

Item definido da UT	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Comentários
Configurações no local	Configuração de pressão estática da UT	00/01~19/FF	A UT define a pressão estática com base na engrenagem definida. FF (unidade VRF: DIP da placa principal da UT; outros modelos: reservados)
	Configuração do endereço da UT	0-63	/
	Fator de ajuste de fluxo de ar local	00/01	00: 1, 01: 1.1
Configuração da UT	Campainha da UT	00/01	00: Sem som; 01: Ativa
	Seleção da abertura da EXV durante o modo de espera de aquecimento	00/01/02/FF	00: 56P, 01: 72P, 02: 00P; FF: UT DIP
	Modo de intervalo de mudança no modo automático (min)	00/01/02/03	00: 15min, 01: 30min, 02: 60min, 03: 90min
	Memória de falha de energia da UT (Auto restart)	00/01	00: Não disponível; 01: Disponível
	Oscilação defletores da UT (swing) para cima/baixo	00/01	00: Não disponível; 01: Disponível
	Oscilação defletores da UT (swing) para direita/esquerda	00/01	00: Não disponível; 01: Disponível
	Instrução de controle remoto recebida no painel de exibição da UT	00/01	00: Receber; 01: Não receber
	Configuração de luz (painel do mostrador)	00/01	00: Desligado; 01: Ligado
	Aquecedor auxiliar da UT	00/01	00: Não disponível; 01: Disponível
	Configuração do endereço da UT	0-63	/
	Definir a temperatura externa quando o aquecedor auxiliar estiver ligado	Celsius: -5 a 20 Fahrenheit: 23 a 68	Precisão de 1°C ou 1°F
	Definir a temperatura externa quando o aquecedor de terceiros funcionar de forma separada	00/01/02/ 03/04/05/ 06/07/08/ 09/10/11/ 12/13/14/ 15/16/17	00: Nenhum limite; 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F

**Tabelas de Itens Definidos da UT - Protocolo V6 (cont.)**

Item definido da UT	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Comentários
Configuração de velocidade do ventilador	Limite superior da velocidade automática do ventilador no modo de refrigeração	04/05/06/07	04: Velocidade 4; 05: Velocidade 5; 06: Velocidade 6; 07: Velocidade 7
	Limite superior da velocidade automática do ventilador no modo de aquecimento	04/05/06/07	
	Configuração do fluxo de ar na velocidade 7 do ventilador	00/01	00: Velocidade constante; 01: Fluxo de ar constante
	Configuração de velocidade do ventilador em modo de espera de aquecimento	00/01/14	00: Térmico; 01: Velocidade 1; 14: Velocidade do ventilador antes de entrar em modo de espera
	Tempo para interromper o ventilador da UT em modo de aquecimento (térmico)	00/01/02/ 03/04/FF	00: Ventilador desligado; 01: 4 min; 02: 8 min; 03: 12 min; 04: 16 min; FF: DIP da placa principal
Ajuste de temperatura	Configuração de temperatura do vento anti ar frio da UT no modo de aquecimento	00/01/02/ 03/FF	UTs comuns (modelos 1, 3, 4, 6 e 8): 00: 15; 01: 20; 02: 24; 03: 26; FF: Inválido FAPU (modelos 2 e 7): 00: 14; 01: 12; 02: 16; 03: 18; FF: Reservado
	Diferença de temperatura no retorno de refrigeração	00/01/02/03/04	00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0,5°C; 03: 1,5°C; 04: 2,5°C
	Compensação de temperatura de aquecimento da UT	00/01/02/ 03/04/FF	Unidade VRF: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 6°C; 04: 0°C; FF: DIP da placa principal da UT principal Unidade Split: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C; FF: Reservado Unidade Mini VRF: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C; FF: Reservado
	Compensação de temperatura de refrigeração da UT	Unidade VRF: 00/01/FF Unidade Split 00/01/02/03/FF Mini VRF: 00/01/02/ 03/04/FF	Unidade VRF: 00: 0°C; 01: 2°C; FF: DIP da placa principal da UT Unidade Split: 00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; FF: Reservado Unidade Mini VRF: 00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; 04: -1°C; FF: Reservado

Item definido da UT	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Comentários
Outras configurações	Configuração de esterilização	00/01	00: Esterilização indisponível; 01: Esterilização de plasma
	Tempo de secagem na limpeza automática	00/01/02/03	00: 10 min; 01: 20 min; 02: 30 min; 03: 40 min
Opções de economia de energia	Detecção de pressão estática inicial	00/01	00: Não redefinir a pressão estática inicial; 01: Redefinir a pressão estática inicial
Configuração da FAPU	Contato seco com ar fresco 1 - ventilador	00/01	00: Desconectar; 01: Ativar
	Contato seco com ar fresco 2- economizador	00/01	00: Desconectar; 01: Ativar
	Contato seco com ar fresco 3 - umidificador	00/01	00: Desconectar; 01: Ativar

## Tabelas de Itens Definidos da UT - Protocolo V8

Item definido da UT	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Comentários
Item definido no local	Configuração de pressão estática da UT	00/01~19/FF	A UT define a pressão estática com base na engrenagem definida, FF (unidade VRF: DIP da placa principal da UT; outros modelos: reservados)
	Configuração do endereço da UT	0-63	Consulte a seguir “Configuração de endereço da UT”
	Configuração de teto alto	00/01/02	00: 3 m; 01: 4 m; 02: 4,5 m
	Fator de ajuste de fluxo de ar local	00/01/02/03/04/05/06	00: 1; 01: 1,05; 02: 1,1; 03: 1,15; 04: 0,95; 05: 0,9; 06: 0,85
	Q4/Q4 Saída mínima de ar fechada 1	Controle Livre/Fechar	00: Controle livre; 01: Fechar
	Q4/Q4 Saída mínima de ar fechada 2	Controle Livre/Fechar	00: Controle livre; 01: Fechar
	Q4/Q4 Saída mínima de ar fechada 3	Controle Livre/Fechar	00: Controle livre; 01: Fechar
	Q4/Q4 Saída mínima de ar fechada 4	Controle Livre/Fechar	00: Controle livre; 01: Fechar
	Refrigeração/aquecimento somente para a UT	Refrigeração e aquecimento / Somente refrigeração	-
	Um-para-vários da WDC ativada	Não/ Sim	-

Item definido da UT	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Comentários
Configuração da UT	Campainha da UT	Sem som/ Som	-
	Seleção da abertura da EXV durante o modo de espera de aquecimento	224P/288P/00P/ Regulagem automática	-
	Modo de intervalo de troca no modo automático (min)	15 min; 30 min; 60 min; 90 min	-
	Reinício automático	Não; Sim	-
	Recepção do controle remoto do painel de exibição da UT	Receber; Não receber	-
	Configuração de luz (painel do mostrador)	Desligado, Ligado	-
	Definir a temperatura externa quando o aquecedor auxiliar estiver ligado	Celsius: -5 a 20 Fahrenheit: 23 a 68	Precisão de 1°C ou 1°F
	Definir a temperatura externa quando o aquecedor de terceiros funcionar de forma separada	00/01/02/03/04/ 05/06/07/08/09/ 10/11/12/13/14/ 15/16/17	00: Nenhum limite 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
	Temperatura interior quando o aquecedor auxiliar está ligado	Celsius: 10 a 30 Fahrenheit: 50 a 86	Precisão de 1°C ou 1°F
	Diferença de temperatura T1 quando o aquecedor auxiliar está ligado	0-7	0 a 7 representam 0 a 7°C/°F
	Diferença de temperatura T1 quando o aquecedor auxiliar está desligado	0-10	0 a 10 representam -4 a 6°C/°F
	Função de secagem automática	Inválido; Válido	-

**Tabelas de Itens Definidos da UT - Protocolo V8 (cont.)**

Item definido da UT	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Comentários
Configuração de velocidade do ventilador	Limite superior da velocidade automática do ventilador no modo de refrigeração	Velocidade 4; Velocidade 5; Velocidade 6; Velocidade 7	-
	Limite superior da velocidade automática do ventilador no modo de aquecimento	Velocidade 4; Velocidade 5; Velocidade 6; Velocidade 7	04: Velocidade 4; 05: Velocidade 5; 06: Velocidade 6; 07: Velocidade 7
	Configuração do fluxo de ar na velocidade 7 do ventilador	Velocidade constante; fluxo de ar constante	-
	Configuração de velocidade do ventilador em modo de espera de refrigeração	Desligamento atrasado do ventilador; Velocidade 1; Velocidade 2; Velocidade 3; Velocidade 4; Velocidade 5; Velocidade 6; Velocidade 7; Velocidade do ventilador antes de ir para o modo de espera	-
	Faixa L1 de velocidade do ventilador em modo de espera no modo de secagem	Ventilador desligado; L1; L2; Velocidade 1	-
	Configuração de velocidade do ventilador em modo de espera de aquecimento	Térmico; velocidade 1; velocidade do ventilador antes de entrar em modo de espera	-
	Tempo para interromper o ventilador da IDU em modo de aquecimento (térmico)	4 min; 8 min; 12 min; 16 min (protocolo V8)	-



Item definido da UT	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Comentários
Ajuste de temperatura	Configuração de temperatura do vento anti ar frio da UT no modo de aquecimento	00/01/02/03/04	IDUs comuns (modelos 1, 3, 4, 6 e 8): 0: 15; 1: 20; 2: 24; 3: 26; 04: Inválido FAPU (modelos 2 e 7): 0:14; 1:12; 2:16; 3:18; 04: Inválido
	Diferença de temperatura no retorno de refrigeração	1°C; 2°C; 0,5°C; 1,5°C; 2,5°C	-
	Diferença de temperatura no retorno de aquecimento	1°C; 2°C; 0,5°C; 1,5°C; 2,5°C	-
	Compensação de temperatura de aquecimento da UT	00/01/02/03/04	00: 6 °C; 01: 2 °C; 02: 4 °C; 03: 8 °C; 04: 0°C
	Compensação de temperatura de refrigeração da UT	00/01/02/03/04	00: 0 °C; 01: 1 °C; 02: 2 °C; 03: 3 °C; 04: -1°C
	Queda máxima de temperatura interna D3 no modo secagem	00/01/02/03/04	00: 3 °C; 01: 4°C; 02: 5 °C; 03: 6 °C; 04: 7°C

**Tabelas de Itens Definidos da UT - Protocolo V8 (cont.)**

Item definido da UT	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Comentários
Configurações remotas e de alarme	Lógica da porta ligar/desligar via controle remoto	Remoto desligado (fechado); Remoto desligado (aberto)	Observação: Quando desligado remotamente, o mostrador digital do controle com fio da V8 exibe d6, enquanto o da V6 não exibe este código.
	Controle remoto LIGAR/DESLIGAR (implementado no segundo estágio)	00/01	00: Controle de DESLIGADO forçado; 01: Controle LIGAR/DESLIGAR
	Atraso no desligamento remoto	Sem atraso; 1 min; 2 min; 3 min; 4 min; 5 min; 10 min	-
	Lógica da porta de alarme	Alarme ao fechar; Alarme ao abrir	-
	Configuração de esterilização	Sim/Não	-
	Tempo de secagem na limpeza automática	00/01/02/03	00: 10 min; 01: 20 min; 02: 30 min; 03: 40 min
	Tempo de funcionamento do ventilador à prova de mofo (desligado no modo de refrigeração/secagem, exceto desligamento devido a falhas)	Padrão; 60 s; 90 s; 120 s	-
	Proteção contra sujeira para o teto	Inválido; Válido	-
	Proteção contra condensação	Inválido; Válido	-
	Reinicialização do alarme de vazamento de refrigerante	Não iniciado; iniciado	-

Item definido da UT	Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros	Comentários
Opções de economia de energia	Nível Meta no modo de refrigeração	00: Nível 1; 01: Nível 2; 02: Nível 3	-
	Nível Meta no modo de aquecimento	00: Nível 1; 01: Nível 2; 02: Nível 3	-
	Detecção de pressão estática inicial	Não redefinir a pressão estática inicial; Redefinir a pressão estática inicial	-
	Finalização de filtragem - configuração de pressão estática inicial	10 Pa; 20 Pa; 30 Pa~19: 200 Pa	-
Configuração da FAPU	Temperatura ambiente ao ligar o pré-aquecimento		-

### ***Tabelas de Itens Definidos da UC***

Nome do parâmetro	Faixa de parâmetros
Classificação energética da UC	40% a 100%, a cada 1%
Endereço da UT VIP	0-63
Aquecimento e fornecimento de ar ativados	Desativar; Ativar
Nível de silêncio da UC	Nível 0 a 14



**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**

**3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)**

**0800 648 1005 (demais localidades)**

[www.carrierdobrasil.com.br](http://www.carrierdobrasil.com.br)

A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

**Fabricado na China e comercializado por Springer Carrier Ltda.**

*Fabricante/Produtor*

Nome: GD MIDEA HEATING AND VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD

País de Origem: CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Um produto

